



Para lograr el peinado soñado

Girl Glam

Un nuevo mundo para las mujeres. Girl Glam ofrece cinco accesorios para que puedas elegir tu propio estilo y renovarlo todas las veces que quieras. La solución ideal para las mujeres que quieren marcar tendencia.

Fácil de usar

- · Punta fría al tacto para un uso fácil y seguro
- · Cable giratorio para evitar enredos
- · Luz indicadora de encendido/apagado
- · Base de seguridad para un uso fácil
- Funda de viaje incluida
- · Indicador de carga
- · Incluye: clips para el pelo para un peinado más fácil
- · Práctico espejo de mano

El estilo perfecto para tu cabello

- · Ondulador para más textura
- Espiral deslizante para bucles perfectos
- · Pinza rizadora grande para rulos grandes
- · Accesorio planchita para lacios increíbles
- 5 accesorios diferentes para dejar volar la imaginación

Multi-styler HP4680/00

Destacados

Accesorio planchita

Las placas de cerámica se deslizan fácilmente y con suavidad por el pelo para ofrecerte el peinado lacio y brillante que tanto buscabas.

Ondulador



Este accesorio le da al pelo una textura increíble y única.

Espiral deslizante

Crear bucles increíbles nunca fue tan fácil. Simplemente seguí las curvas.

Pinza rizadora grande

Si querés ondas o rulos perfectos, usá una pinza rizadora con un diámetro grande.

5 accesorios diferentes

5 accesorios diferentes para probar 5 estilos distintos

Tenaza triangular

Dejá volar tu creatividad con esta pinza de original diseño, y creá peinados espectaculares con diferentes texturas y formas

Clips para el cabello

Usá los clips para dividir el pelo en secciones y modelar tu peinado con más facilidad.

Punta fría



La punta de la unidad está fabricada con un material aislante que la mantiene fría al tacto para que puedas usarla con seguridad y facilidad.

Cable giratorio



El práctico cable giratorio evita enredos.

Indicador de carga



Esta luz indica cuando la planchita alcanza la temperatura adecuada para que sepas cuándo está lista para usar.

Base de seguridad

La base de seguridad te permite apoyar la rizadora con seguridad durante el uso.

Funda de viaje

Incluye una funda de viaje diseñada para guardar y transportar el secador y los accesorios, y protegerlos de los daños.

Espejo de mano

Para que el peinado esté siempre perfecto.

Luz indicadora de encendido/apagado



Luz indicadora de encendido/apagado

Multi-styler HP4680/00

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Voltaje: 220 - 230 V

Potencia eléctrica: máx. 16 W

Color/acabado: Rosa cereza transparente con

rosa carmesí

Longitud del cable: 1,8 m

Material de la caja protectora del estilizador:

PC

Peso y dimensiones

Dimensiones de la caja A: 485x270x245 mm Dimensiones de la caja F: 230x220x60 mm Peso neto del producto, incluidos los

accesorios: 730 g

Peso de la caja F (incluido el producto):

0,88 g

Cantidad de cajas F en la caja A: 8 Peso de la caja A: 7,6 g

Capacidad de servicio

Reemplazo

© 2022 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.

Fecha de publicación 2022-08-12 Versión: 3.1.1

