



Philips
Nabíjecí USB adaptér
HQ87

Dámské holicí strojky 8000/6000

Zastříhovače vše v jednom řady
9000/7000/5000

Holicí strojky 9000/8000/7000/
5000/3000/1000

OneBlade

CP0909/01

Adaptér USB-A k nabíjení vašeho výrobku osobní péče

Vhodná pro výrobky poskytované s nabíjecím kabelem USB

USB nabíječka HQ87 pro použití s nabíjecím kabelem USB. Tato nabíječka (IPX4) je vhodná k použití doma, včetně vlhkých prostředí (např. koupelna). Označení IPX4 znamená, že je nabíječka odolná vůči stříkající vodě, ale udržujte nabíječku suchou.

Snadné použití náhradních dílů Philips

- Při výměně dílů výrobku používejte originální díly od společnosti Philips

PHILIPS

Nabíjecí USB adaptér HQ87

Dámské holicí strojky 8000/6000 Zastříhovače vše v jednom řady 9000/7000/5000, Holicí strojky 9000/8000/7000/5000/3000/1000, OneBlade

Specifikace

Vyměnitelná část

- Vhodné pro následující typ holicího strojku: S8880, SP9860, SP9861, SP9862, SP9880

Vhodné pro typy výrobku

- Vhodné pro následující typy výrobku: QP4530/30, BRL126/00, BRL136/00, BRL146/00, BRL166/91, BRL176/00, SP9862/14, SP9860/13, SP9860/16, SP9863/14, SP9863/16, SP9861/16, S8880/88, S8860/62, S8860/61, S8880/68, SP9860/86, SP9860/85, SP9860/14, SP9860/13R1, S5883/10, S5884/50, S5885/10, S5885/35, S5886/30, S5886/38, S5887/10, S5887/30, S7882/55, S7885/50, S7886/55, S7886/58, SP9860/16R1, SP9860/17, SP9860/21, SP9861/13, SP9863/14R1, SP9872/15, SP9880/61, SP9880/62, SP9883/36, QP2724/20, QP2734/20, QP2824/20, QP2834/20, X5004/05, MG5920/15, MG5940/15, MG5950/15, MG7940/15, MG9540/15, MG9552/15, QP1424/10, BRL126/00, BRL136/00, BRL146/00, BRL166/91, S5880/50, S5883/10, S5884/35, S5884/38, S5884/50, S5884/69, S5885/10, S5885/25, S5885/35, S5885/69, S5886/30, S5886/38, S5887/10, S5887/13, S5887/30, S5887/35, S5887/50, S5887/69, S5889/11, S5898/25, S5898/35, S5898/50, S5898/79, S7882/54, S7882/55, S7885/50, S7885/55, S7885/63, S7886/35, S7886/55, S7886/58, S7886/63, S7886/78, S7887/35, S7887/55, S7887/58, S7887/63, S7887/78, SP9871/22, SP9872/15, SP9872/22, S3344/13, X3001/00, X3002/00, X3003/00, X3003/02, X3051/00, X3052/00, X3053/00, MG5930/15, MG7920/15, MG7925/15, MG7930/15

MG7940/75, MG7950/15, MG9530/15, MG9550/15, MG9553/15, MG9555/15, QP1324/20, QP2724/15, QP2724/30, QP2734/30, QP2734/31, QP2824/30, QP4530/30, QP4530_30, QP4630_30, QP4631/30, QP4631/65, S3344/13, S5880/50, S5884/35, S5884/38, S5884/69, S5885/25, S5885/69, S5887/13, S5887/35, S5887/50, S5887/69, S5889/11, S5898/25, S5898/35, S5898/50, S5898/79, S7882/54, S7885/55, S7885/63, S7886/35, S7886/63, S7886/78, S7887/35, S7887/55, S7887/58, S7887/63, S7887/78, S8692/35, S8692/55, S8696/35, S8697/23, S8697/35, S8697/55, X3001/00, X3002/00, X3003/00, X3003/02, X3051/00, X3052/00, X3053/00, X5004/00, X5006/00, X5012/00, S1134/00, S1141/00, S1142/00, S1142/02, X3001/00, X3002/00, X3003/00, X3003/02, X3051/00, X3052/00, X3053/00, S3143/00, S3143/02, S3144/00, S3145/00, S3241/12, S3242/12, S3243/12, S3244/12, S3341/13, S3342/13, S3343/13, S3344/13, X5004/00, X5006/00, X5012/00, S5880/50, S5884/35, S5884/38, S5884/69, S5885/25, S5885/69, S5887/13, S5887/35, S5887/50, S5887/69, S5889/11, S5898/25, S5898/35, S5898/50, S5898/79, S7882/54, S7885/55, S7885/63, S7886/35, S7886/63, S7886/78, S7887/35, S7887/55, S7887/58, S7887/63, S7887/78, S8692/35, S8692/55, S8696/35, S8697/23, S8697/35, S8697/55, QP1324/20, QP2724/15, QP2724/30, QP2734/30, QP2734/31, QP2824/30, QP4530_30, QP4630_30, QP4631/30, QP4631/65, MG5930/15, MG7920/15, MG7925/15, MG7930/15, MG7940/75, MG7950/15, MG9530/15, MG9550/15, MG9553/15, MG9555/15

CP0909/01

Přednosti

Snadná výměna dílů výrobku

Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.



Datum vydání 2024-04-24

Verze: 16.16.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com