

Philips AquaTouch  
Ochranný kryt



CP1581

## Součást holicího strojku

Ochranný kryt k bezpečnému uchování a přepravě holicího strojku.

### **Snadné použití náhradních dílů Philips**

- Při výměně dílů výrobku používejte originální díly od společnosti Philips

**PHILIPS**

# Specifikace

## Vyměnitelná část

- Vhodné pro následující typ holicího strojeku:  
AT750, AT751, AT752, AT753, AT754, AT759,  
AT760, AT790, AT810, AT814, AT815, AT830,  
AT875, AT880, AT884, AT887, AT890, AT891,  
AT893, AT894, AT895, AT898, AT921, AT922,  
AT928, AT940, AT941, S1100, S1110, S1150,

S1300, S1310, S1320, S1510, S1520, S1560, S1570,  
S3110, S3120, S3130, S3310, S3350, S3510, S3520,  
S3560, S3570, S3580

- Vhodné pro modely:: S3101, S3102, S3103, S3110,  
S3133, S3134, S3202, S3203, S3205, S3231, S3232,  
S3233, S3333

# Přednosti

## Snadná výměna dílů výrobku

Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.



Datum vydání 2022-12-18

Verze: 2.2.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips  
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)