



Philips SmartClick
accessory
Четка за почистване на
лице

Дълбоко почистване на лицето
Глава на четката



SH575/50

Дълбоко почистване на лицето

За гладка кожа със здрав вид

Почистващата четка SmartClick почиства внимателно лицето ви и придава на кожата гладко усещане и здрав вид. Така че се чувствате уверени, че винаги изглеждате добре!

Гладка кожа със здрав вид

- 32 000 активни косъмчета за цялостно почистване
- Създадена за нежно третиране на чувствителна кожа

Лесна употреба

- Дълбоко почистване на лицето само за 1 минута
- За хигиенична употреба сменяйте главата на четката на всеки 3 месеца
- Разширете възможностите си

Вписва се в ежедневните ви навици

- Използвайте я през деня или вечер за по-добро ежедневно почистване

PHILIPS

Четка за почистване на лице
Дълбоко почистване на лицето Глава на четката

Спецификации

Приставка SmartClick

- За продуктове тип: Shaver series 9000 (S9xxx), Самобръсначки Серия 7000 (S7xxx), Самобръсначки Серия 5000 (S5xxx), AquaTouch (S5xxx)

Поддръжка

- Смяна на главата на четката: На всеки 3 месеца

с SH560

Акcesoари

- Поддръжка: Предпазна капачка


Лесна употреба

- Почистване: Мийте с вода и мек сапун, Подсушавайте четката с кърпа

SH575/50

Акценти

32 000 активни косъмчета



32 000 активни косъмчета, всяко с диаметър 50 µm, могат да достигат дори най-труднодостъпните зони на лицето ви, като го почистват изцяло. Те премахват замърсявания и мъртви кожни клетки и увеличават микроциркулацията, като придават на кожата ви усещане за гладкост и здрав вид.

Създадена за чувствителна кожа

Косъмчетата с дължина 14 mm са много гъвкави, което осигурява по-малко триене върху чувствителна кожа за нежен почистващ ефект. Подходяща за ежедневна употреба.

Вписва се в ежедневните ви навици

Можете лесно да добавите четката за почистване SmartClick в ежедневните си навици за почистване: използвайте я сутрин за чисто, свежо начало на деня и за по-гладко бръснене или вечер, за да отстраните замърсяванията от деня!

Лесна употреба



Като следвате тези 3 лесни стъпки, можете да постигнете дълбоко почистване на лицето само за 1 минута: 1. Навлажнете лицето си и четката с вода и нанесете предпочитаното си средство за почистване на лице; 2. Почистете двете си бузи и челото за по 20 секунди, като прилагате дълги прави движения; 3. Изплакнете лицето си и четката с вода.

Сменяйте главата на всеки 3 месеца

За да поддържате хигиената на четката си за почистване, сменяйте главата на всеки 3 месеца, като просто поставяте нова глава (SH560) върху своята четка SmartClick.

Разширете възможностите си



Системата за приставки SmartClick ви позволява да превърнете своята самобръсначка в съвършено устройство за почистване с едно лесно щракване!



Дата на издаване
2023-04-13

Версия: 3.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com