Philips
Unidad de afeitado

Producto discontinuado
Compra SH71 en su lugar

SH70/70

El modelo SH70 fue reemplazado por el modelo SH71

Cambia el cabezal cada 2 años para obtener los mejores resultados

En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de vellos del rostro. Sustituye los cabezales de la afeitadora para que vuelva a rendir al 100%. Compatible con las afeitadoras de las series 7000 y SensoTouch 3D.

Versión mejorada
- La forma más sencilla de mantener el buen funcionamiento de tu afeitadora
- Recordatorio de reemplazo

Fácil de usar
- Vuelve a encender tu afeitadora después de reemplazar los cabezales de afeitado
- Reemplaza los cabezales de afeitado en solo dos pasos

Afeitado suave y al ras
- Una afeitadora facial para un afeitado al ras, pero al mismo tiempo delicado
- Anillos SkinGlide con microesferas para un deslizamiento más suave

PHILIPS

Unidad de afeitado
Producto discontinuado Compra SH71 en su lugar

SH70/70

Destacados

Solución mejorada

La solución mejorada hace que el mantenimiento de tu afeitadora Philips sea más sencillo que nunca. Este nuevo formato te permitirá instalar los nuevos cabezales de afeitado en solo dos pasos, lo que facilita la limpieza a fondo de la afeitadora y optimiza tu afeitado diario.

Reemplazo simple



1. Tira del cabezal de afeitado. 2. Sustituye el cabezal de afeitado por el nuevo. 3. Para restablecer la afeitadora, mantén pulsado el botón de encendido durante más de 5 segundos.

Recordatorio de reemplazo

Las afeitadoras más recientes de Philips disponen de un recordatorio de reemplazo integrado en forma de símbolo de la unidad de afeitado. Este símbolo se ilumina e indica el momento en el que hay que cambiar los cabezales de afeitado.

Cuchillas GentlePrecision

La afeitadora eléctrica para piel sensible está equipada con cuchillas GentlePrecision para minimizar los tirones o las pasadas repetitivas en la piel. Incluso cuando se usa en barbas de tres días.

Cómo reiniciar la afeitadora



Después de reemplazar los cabezales de afeitado, puedes restablecer el recordatorio de reemplazo si presionas el botón de encendido/apagado durante más de 7 segundos. De lo contrario, el recordatorio de reemplazo se desactivará automáticamente después de 9 afeitados sucesivos.

Anillos SkinGlide

Disfruta el suave deslizamiento de la avanzada tecnología de microesferas de Philips. Ya que están inspirados en los principios del deslizamiento de la aerodinámica, los anillos de la afeitadora están cubiertos de miles de diminutas esferas similares al cristal que brindan la máxima comodidad para la piel.

Especificaciones

Cabezales de afeitado

- Se adapta al tipo de producto: Afeitadora serie 7000 (S79xx), SensoTouch 3D (RQ10xx)(RQ12xx)
- Cabezales de afeitado mejorados: El modelo SH70 fue reemplazado por el modelo SH71

Fecha de publicación
2023-09-21

Versión: 8.8.1

EAN: 87 10103 87329 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Comparado con el modelo anterior de Philips