

PHILIPS

Trimer za bradu

Beardtrimmer series
3000

Postavke preciznosti od 0,5 mm

Potpuno metalna sečiva

60 min. bežične upotrebe/1 sat
punjenja

Sistem Lift & Trim



BT3226/14



Brada od 3 dana na jednostavan način

Sistem Lift & Trim seče 30% brže*

Ovaj trimer sa inovativnim sistemom Lift & Trim podiže i hvata položene dlačice za efikasno i ravnomerno brijanje. Na taj način možete lako da oblikujete bradu od 3 dana, kratku ili dugu bradu.

Jednostavno korišćenje

- Lako se održava
- Lako se drži
- Spakujte i krenite
- Podešavajte različite postavke dubine
- Bežično korišćenje do 60 minuta
- Lampica ukazuje na nizak nivo baterije, prazni ili punu bateriju ili da se baterija puni

Lako i ravnomerno podrezivanje

- Ravnomerno podrezuje i hvata položene dlačice
- Sečiva su dvaput naoštrena radi bržeg podrezivanja
- Sečiva prilagodena koži održavaju njenu glatkost

Napravljen da traje

- Garancija radi zaštite pri kupovini

Važne karakt.

Sistem Lift & Trim



Savršen za čekinjasti izgled, Philips trimer za bradu ima novi sistem Lift & Trim: češalj koji podiže i postavlja dlačice u nivo sečiva, za ravnomerno podrezivanje.

Potpuno metalna sečiva



Ovaj trimer je opremljen dvaput naoštrenim potpuno metalnim sečivima koja seku više dlačica u jednom potezu i brže podrezuju bradu.

Sečiva prilagodena koži



Dizajnirana da spreče ogrebotine i iritaciju, sečiva imaju zaobljene vrhove za glatkiji kontakt sa kožom.

Precizni točkić – 20 postavki



Efektivni trimer za bradu koji precizno podrezuje na željenu dužinu. Samo okrenite točkić za zumiranje na neku od 20 postavki dužine između 0,5 i 10 mm u koracima od 0,5mm.

60 minuta upotrebe sa kablom za napajanje i bez njega



Nemojte da se upetljate u trimer za čekinjasti izgled – punjenje od 1 sata daje do 60 minuta bežičnog podrezivanja. Ili ga ostavite povezanog na naponsku mrežu za podrezivanje bez prekida.

Indikatori baterije



Indikator baterije na trimeru ukazuje na stanje baterije: niska napunjenost, prazna baterija, punjenje baterije ili puna baterija.

Samim tim možete da puniti trimer na vreme i u potpunosti, tako da se neće desiti da se baterija isprazni usred upotrebe aparata.

Jednostavno čišćenje



Odvojite glavu Philips trimera za bradu i isperite je pod mlazom vode za jednostavno čišćenje. Zatim je osušite pre nego što je vratite na aparat.

Ergonomičan dizajn



Brzi trimer koji je udoban za držanje i korišćenje. Omogućava vam da lakše obrađujete teško dostupne oblasti.

Napravljen da traje

Svi naši proizvodi za uklanjanje malja su dizajnirani tako da dugo traju. Dolaze sa 2-godišnjom garancijom, uopšte ne zahtevaju podmazivanje i kompatibilni su sa bilo kojim naponom širom sveta.

Specifikacije

Dizajn

Drška: Ergonomska praktična drška

Aparat za brijanje

Element za šišanje: Potpuno metalna sečiva

Širina rezača: 32 mm

Opseg postavki dužine: Od 0,5 do 10 mm

Preciznost (dužina koraka): Po 0,5 mm

Zupci koji ne grebu: Za dodatnu prijatnost

Dodaci

Torbica: Tašna za odlaganje

Češalj: Sistem Lift & Trim

Održavanje: Četka za čišćenje

Jednostavna upotreba

Ekran: Indikator da je baterija pri kraju,

Indikator prazne baterije, Indikator punjenja

Čišćenje: Nastavci koji se peru

Točkić: Lako podesite dužinu

Operacija: Upotreba sa kablom za napajanje ili sa baterijama

Kreirajte željenu frizuru

Broj postavki dužine: 20 ugrađenih postavki dužine

Napajanje

Punjenje: 1 sat za kompletno punjenje

Automatski napon: 100–240 V

Tip baterije: NiMH

Vreme rada: 60 minuta

Servisiranje

Dvogodišnja garancija

Nema potrebe za podmazivanjem

