

PHILIPS

Prizevalnik brade

Beardtrimmer series
3000

Natančne nastavitve po 0,5 mm

Popolnoma kovinska rezila

60 minut uporabe/1 ura
polnjenja

Sistem Lift & Trim



BT3226/14



Enostavno do 3-dnevne bradice

Sistem Lift & Trim striže 30 % hitreje*

Prizevalnik z inovativnim sistemom Lift & Trim dvigne in zajame več poleženih dlak za učinkovito in enakomerno prizezovanje. Tako boste lažje oblikovali tridnevno, kratko ali dolgo brado.

Enostavna uporaba

- Preprosto vzdrževanje
- Udobno držalo
- Priročna in potovalna torbica
- 60 minut brezžične uporabe ali z napajalnim kablom
- Prilagodi se različnim nastavitvam dolžine
- Indikatorji kažejo, kdaj je energija baterije nizka, prazna, polna ali se polni

Enostavno, enakomerno prizezovanje

- Glavnik Lift & Trim usmeri dlake proti rezilom za enakomerno prizezovanje
- Rezila so obojestransko brušena za hitrejše prizezovanje
- Koži prijazna rezila za gladko kožo

Trpežna zasnova

- Dvoletna garancija, napetost za uporabo po vsem svetu, olje ni potrebno

Značilnosti

Sistem Lift & Trim



Prizežite bradico z našim novim sistemom Lift & Trim: glavnik dvigne in usmeri dlake na raven rezil za enakomerno prizezovanje.

Popolnoma kovinska rezila




Prizezovalnik ima obojestransko brušena popolnoma kovinska rezila, ki odstrižejo več dlačic pri vsaki potezi, kar zagotavlja hitrejše prizezovanje.

Koži prijazna rezila



Rezila so zasnovana tako, da preprečujejo praskanje in draženje kože ter imajo zaobljene konice za gladko drsenje po koži.

Natančen gumb za nastavljanje – 20 nastavitev



Učinkovit prizezovalnik brade, ki prizeže dlake na takšno dolžino, kot želite. Samo zavrtite natančen gumb za nastavljanje na eno od 20 nastavitev dolžine med 0,5 in 10 mm v korakih po 0,5 mm.

60 min žične ali brezžične uporabe



Prizezovalnik polnite 1 uro, da ga lahko uporabljate 60 minut, ali ga uporabljajte, medtem ko je priključen na omrežno napajanje in se polni.


Indikatorji baterije



Indikatorji baterije na tem prizezovalniku opozarjajo, kakšna je raven energije baterije: nizka, prazna, se polni ali polna. Tako lahko

pravočasno napolnite baterijo prizezovalnika, da vas ne preseneti prazna baterija sredi prizezovanja.

Enostavno čiščenje



Glavo prizezovalnika brade Philips snemite in enostavno očistite tako, da jo sperete pod tekočo vodo. Preden jo ponovno namestite na aparat, jo posušite.

Ergonomska zasnova



Hitri prizezovalnik vam zagotavlja udobno držanje in uporabo, da lahko lažje dosežete tudi težko dosegljiva mesta.

Trpežna zasnova

Za prizezovalnik Philips nudimo 2 leti garancije: naši izdelki za osebno nego so izdelani za trajno uporabo. Nikoli jih ni potrebno mazati z oljem, uporabljajo pa se lahko na elektrifikacijskih sistemih po vsem svetu.

Specifikacije

Ustvarite videz, kakršnega si želite

Število nastavitvev dolžine: 20 nastavitvev dolžine

Dodatna oprema

Torbica: Torbica za shranjevanje

Vzdrževanje: Ščetka za čiščenje

Glavnik: Sistem Lift & Trim

Napajanje

Samodejna napetost: 100–240 V

Polnjenje: Povsem napolnjeno po 1 uri

Čas delovanja: 60 minut

Tip baterije: NiMH

Zasnova

Ročaj: Ergonomsko udobno držalo

Servis

2-letna garancija

Olje ni potrebno

Sistem za prizezovanje

Širina rezilne enote: 32 mm

Rezilo: Popolnoma kovinska rezila

Možne nastavitve dolžine: 0,5 do 10 mm

Natančnost (dolžina stopenj): Po 0,5 mm

Zobci brez praskanja: Za večje udobje

Enostavna uporaba

Kolesce za prilagajanje dolžine: Hitra prilagoditev nastavitve dolžine

Zaslona: Indikator iztrošenosti baterije, Indikator prazne baterije, Indikator polnjenja

Čiščenje: Nastavki, ki jih lahko spirate

Delovanje: Žična in brezžična uporaba

