

PHILIPS

10-in-1 van top tot
teen-tondeuse

Multigroom series
7000

5 hulpstukken en 5 kammen

draadloos, geschikt voor de
douche

hoogwaardig mes

50 min. draadloos gebruik/1 uur
opladen

QG3380/16



Alles-in-één tondeuse voor baard, haar en lichaam

10-in-1 complete tondeuse voor maximale veelzijdigheid

Trim uw baard, haar en lichaam met deze alles-in-één tondeuse die ook onder de douche kan worden gebruikt. Dankzij de 10 verschillende opzetstukken kunt u van hoofd tot teen eindeloos variëren met allerlei stijlen. Met de Turbo-stand trimt u dik haar zorgvuldig en gelijkmatig.

Gebruiksvriendelijk

- Huidvriendelijke, hoogwaardige mesjes voor aangenaam trimmen
- 50 minuten draadloos gebruik na 1 uur opladen
- Hogere knipsnelheid voor dik haar
- Werk uw lichaamshaar comfortabel bij, zelfs onder de douche
- Voor het gemakkelijk opbergen of meenemen van de tondeuse en hulpstukken

Veelzijdig

- Trim uw gezicht, hals en bakkebaarden om uw look af te maken
- 18 instelbare lengten (1-18 mm) voor een gelijkmatige baard of stoppels
- 12 instelbare lengten (1-12 mm) voor gelijkmatige stoppels
- Definieer scherpe lijnen rond uw baard of sik
- Scheer kleine gebieden op uw wangen en kin met precisie
- Werk uw wenkbrauwen en bakkebaarden netjes bij op gelijke lengte
- Voor het voorzichtig verwijderen van ongewenst neus- en oorhaar
- 18 instelbare lengten (3-20 mm) voor een gelijkmatig kapsel

Kenmerken

Complete, metalen tondeuse

Gebruik de complete metalen tondeuse zonder trimkam. Maak uw stijl af en geef uw baard nette, scherpe lijnen.

Baard- en stoppelkam

Trim uw baard tot de gewenste lengte door de stand te vergrendelen en het gewenste resultaat te garanderen. De baard- en stoppelkam beschikt over 18 lengtestanden van 1 tot 18 mm, met precies 1 mm tussen elke stand.

Speciale stoppelkam

Trim uw stoppels tot de gewenste lengte door de stand te vergrendelen en het gewenste resultaat te garanderen. De speciale stoppelkam beschikt over 12 lengtestanden van 1 tot 12mm, met precies 1 mm tussen elke stand.

Precisietrimmer

Creëer fijne lijntjes, contouren en details om uw stijl te definiëren of te veranderen.

Precisiescheerblad

Verwijder ongewenst haar op kleine gebieden van uw wangen en kin met precisie, voor een glad resultaat.

Kam voor details

Kam en trim nauwkeurig uw wenkbrauwen en bakkebaarden voor een verzorgde look.

Neustrimmer

Verwijder ongewenst neus- en oorhaar, gemakkelijk en op een aangename manier.

Haarkam

Houd uw kapsel in stijl of creëer een nieuwe look door tot verschillende lengten te trimmen. De kam beschikt over 18 lengtestanden van 3 tot 20 mm, met precies 1 mm tussen elke stand.


Bodygroomer

Scheer elk gebied onder de nek op een aangename manier. De scheerkop van de bodygroomer bevat een hypoallergeen scheerblad en heeft afgeronde uiteinden om uw huid te beschermen.

Kam voor lichaamsbeharing

Trim uw lichaamshaar tot precies de gewenste lengte. De kam voor lichaamsbeharing heeft 10 verschillende lengtestanden voor het schoon en comfortabel trimmen van uw borst, oksels of schaamstreek.

Huidvriendelijke mesjes



Voor een aangename trimbeurt met uitstekende resultaten. De zelfslippende mesjes van zeer fijn verchromd staal zorgen voor langdurige prestaties. De afgeronde mesuiteinden en kammen bieden bescherming voor de huid.

50 minuten gebruik, 1 uur opladen



Ons geavanceerde oplaadsysteem geeft u twee handige opties: laad een uur op voor 50 minuten gebruik of laad 5 minuten op voor één volledige trimbeurt.

Turbokracht



Zelfs het dikste haar houdt de Turbo-stand niet tegen. Snijd door lang, dik haar door de knipsnelheid te verhogen.

Geschikt voor onder de douche



Deze MultiGroom werkt draadloos, zodat u deze veilig en comfortabel kunt gebruiken onder de douche.

Opbergtui



Houd uw alles-in-een tondeuse georganiseerd met het handige etui, dat de tondeuse en alle hulpstukken beschermt wanneer u onderweg bent.

Specificaties

Creëer uw gewenste look

Aantal lengte-instellingen: 18 geïntegreerde lengtestanden

Stylingbenodigdheden: Complete, metalen tondeuse, Precisie-trimmer,

Precisiescheerapparaat, Roterende neustrimmer, Bodyshave, Baard- en stoppelkam met 18 lengte-instellingen, Stoppelkam met 12 lengte-instellingen, Precisie- en wenkbrauwkam, Trimkam met 18 lengte-instellingen, Kam voor lichaamsbehaaring, 10 lengte-instellingen

Aantal hulpstukken/kammen: 5 hulpstukken en 5 kammen

Bodygroom/Tondeuse/Gezichtsbehaaring:

Snor, Lange baard, Korte baard, Stoppelbaard, Scherpe lijnen, Gedetailleerde styling, Sik

Accessoires

Etui: Opbergetui

Olie in pakket

Vermogen

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Battery type: NiMH

Gebruikstijd: 50 minuten

Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snel opladen in 5 minuten

Ontwerp

Kleur: Zwart met frame van geborsteld chroom

Handvat: Gemakkelijk vast te houden

Service

2 jaar garantie

Gebruiksgemak

Nat & droog: Douchebestendig en eenvoudig schoon te maken

Display: Oplaadindicator, Batterij vol-indicator, Batterij bijna leeg-indicator

Trimfuncties

Turboknop: Voor een beter resultaat

Hoogwaardig mes: Voor aangenaam trimmen

