

PHILIPS

Multi-Styler

Seks hårfiseringstilbehør

Temperatur på 190 °C

Keramisk belegg

Slår seg automatisk av



HP8698/00



Umiddelbar kreativitet, konstant pleie

Philips Multi-Styler gir deg allsidighet til å lage den nyeste frisyren for enhver anledning samtidig som du tar vare på håret.

Enkel i bruk

- Automatisk av-funksjon etter 60 min
- Veske for enkel oppbevaring
- Klar til bruk-LED-indikator

Vakkert frisert hår

- 190 °C stylingtemperatur for et langvarig resultat
- 16 mm tang og børstehylse, plater for flatt hår og fletter, 2 klemmer

Mindre skade

- Keramisk belegg på hvert oppvarmingstilbehør

Høydepunkter

Hårstylersett med 6 deler




Philips Multi-curler inneholder: krølltang på 16 mm for korketrekker, børstehylse til tangen på 16 mm til å lage ekstra volum, kreppe tang med 2-i-1 rette- og kreppeplater som kan konverteres for en rett og kreppe stil, to hårspenner for enklere styling.

Keramisk belegg



Keramisk belegg for bedre pleie av håret ditt.

190 °C stylingtemperatur



190 °C stylingtemperatur sikrer langvarige resultater og minimerer faren for skader på håret.

Automatisk av-funksjon



Funksjonen for automatisk avslåing er utformet for å gi deg ro i sjelen. Hvis krølltangen blir forlatt mens den er på, slås den automatisk av etter 60 minutter.

Klar til bruk-indikator

LED-lampen slutter å blinke når styleren er klar til bruk.

Veske

Veske for enkel oppbevaring

Spesifikasjoner

Tilbehør

Veske

Tekniske spesifikasjoner

Ledningslengde: 1,8 m

Trommeldiameter: 16 millimeter

Oppvarmingstid: 3 min

Spenning: Universell

Varmeelementtype: PTC

Funksjoner

Slår seg automatisk av: etter 60 min

Roterbar ledning

