

PHILIPS

Máy cạo râu khô hoặc ướt

Shaver series 1000

Lưỡi cạo ComfortCut

Đầu cạo Flex 3 hướng

Nút mở trong một lần chạm

Đầu tỉa tóc mai và ria mép



S1223/41

Cạo dễ dàng, da trơn láng

Máy cạo râu dòng 1000 AquaTouch của Philips với lưỡi cạo ComfortCut tự mài bén cho bạn cảm giác cạo khô thoải mái và cạo ướt khoan khoái mỗi khi sử dụng.

Dễ sử dụng

- Nút mở trong một lần chạm cho phép vệ sinh dễ dàng
- Kiểm soát dung lượng pin
- Cạo râu không dây trong 40 phút sau 8 giờ sạc
- Được thiết kế để cầm nắm thuận tiện
- Bảo vệ máy cạo râu giữa mỗi lần cạo

Cạo thoải mái

- Trượt êm ái trên da và cạo đều sợi râu
- Đầu cạo xoay theo 3 hướng giúp cạo râu sạch sẽ và thuận tiện

Tận dụng triệt để máy cạo râu của bạn

- Tỉa tóc mai và ria mép

AquaTouch

- Trượt êm ái trên da để cạo thoải mái và đều sợi râu
- Cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt khoan khoái với Aquatec
- Hệ thống bảo vệ da cho phép lướt nhẹ trên da để bảo vệ da

Những nét chính

Lưỡi cạo ComfortCut



Máy cạo râu Philips cạo thoải mái và sạch sẽ. 27 lưỡi cạo ComfortCut của máy cạo râu này cắt từng sợi lông nằm ngay trên da để cạo êm ái và đều râu.

Đầu cạo xoay 3 hướng



Cạo râu thuận tiện và sạch sẽ với các đầu cạo xoay theo 3 hướng. Chúng sẽ dịch chuyển để điều chỉnh theo đường cong trên khuôn mặt bạn nhằm tiếp xúc êm dịu với làn da mà không cần ấn mạnh vào da.

Đầu tỉa tóc mai và ria mép



Dễ dàng hoàn thiện vẻ ngoài của bạn với đầu tỉa bật lên để tỉa gọn ria mép và cắt tỉa tóc mai.

Aquatec khô hoặc ướt



Cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt khoan khoái với gel hoặc bọt, ngay cả khi tắm.

Nút mở trong một lần chạm



Vệ sinh máy cạo râu dễ dàng. Chỉ cần một lần chạm nút, bạn có thể lật mở đầu máy cạo ra và rửa sạch bằng nước.

Chỉ báo pin 1 mức độ



Nhìn vào chỉ báo trực quan để biết khi nào máy cạo râu sắp hết pin, hết pin hoặc đã sạc đầy.

Cạo không dây 40 phút



Cạo râu không dây trong tối đa 40 phút sau khi sạc 8 giờ. Máy cạo râu chỉ hoạt động khi không sạc.

Hệ thống bảo vệ da



Thiết kế chống trầy da giúp cạo râu sạch sẽ và bảo vệ da. Hệ thống bảo vệ da giúp máy cạo lướt nhẹ trên da với các đầu cạo bo tròn, đồng thời giữ cho làn da của bạn luôn được bảo vệ.

27 lưỡi cạo tự mài bén



Cạo sạch sẽ và ổn định với 27 lưỡi cạo tự mài bén được thiết kế chính xác.

Thiết kế tiện dụng



Tay cầm của máy cạo râu Philips được thiết kế công thái học để cầm nắm thuận tiện.

Nắp bảo vệ



Giữ đầu cạo sạch sẽ và an toàn giữa các lần cạo hoặc khi đi du lịch.

Các thông số

Phụ kiện

Bảo trì: Nắp bảo vệ

Công suất

Loại pin: NiMH

Sạc điện: Sạc đầy trong 8 giờ

Thời gian sử dụng: 40 phút

Điện áp tự động: 100-240 V

Thiết kế

Tay nắm: Tay cầm tiện dụng, Tay cầm cao su chống trượt

Màu sắc: Đen sẫm

Dịch vụ

Đầu cạo thay thế: Thay thế 2 năm một lần bằng SH30

Bảo hành 2 năm

Hiệu suất cạo râu

Cạo râu theo đường viền: Đầu cạo Flex 3 hướng

Hệ thống cạo râu: Hệ thống lưới cạo ComfortCut

Tạo kiểu: Đầu tỉa tóc mai và ria mép

Dễ sử dụng

Khô và ướt: Cạo khô hoặc ướt

Màn hình: Chỉ báo pin 1 mức độ

Vệ sinh: Nút mở trong một lần chạm, Làm sạch được

toàn bộ máy

Vận hành: Rút phích cắm điện trước khi sử dụng. Chỉ sử dụng không dây

