

Philips Shaver series 7000
Scheerunit
bodemaccessoire



CP1416

Het koppelen van onderdelen van uw scheerapparaat

Controleer de compatibiliteit

Deze bodemplaat vormt een essentieel onderdeel van uw scheerapparaat. De plaat is nodig om de scheerhoofden aan de behuizing van het scheerapparaat te bevestigen. Is de bodemplaat spoorloos verdwenen of kapot? Bestel hier een nieuwe!

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

PHILIPS

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

• Geschikt voor type scheerapparaat:: S7910, S7930, S7940, S7950, S7960, S7970

• Geschikt voor producttypen: S7930/16, S7960/17, S7970/26, S7910/16, S7940/16, S7970/17, S7970/19

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.



Publicatiedatum
2024-03-08

Versie: 2.2.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com