

PHILIPS

Elektrisch apparaat
voor droog scheren

Shaver series 3000

ComfortCut-messysteem

Flex-scheerhoofden, 4
draairichtingen

Uitklapbare trimmer

S3520/06



Comfortabel scheren

Comfortabel en nauwkeurig

De Shaver series 3000 biedt een snelle, comfortabele scheerbeurt voor een betaalbare prijs. Flex-scheerhoofden met 4 draairichtingen garanderen in combinatie met een ComfortCut-messysteem een glad scheerresultaat.

Volgt alle contouren van uw gezicht en hals

- Hoofden draaien in 4 richtingen om moeiteloos alle contouren te volgen

Gebruiksvriendelijk

- Consistent maximaal vermogen, jaar na jaar
- Open met één druk op de knop voor eenvoudig schoonmaken
- 50 minuten snoerloos scheren na 1 uur opladen
- Kan met snoer en draadloos worden gebruikt

Een comfortabele scheerbeurt

- Afgeronde randen die soepel over de huid glijden voor een beschermende scheerbeurt

Haal het maximale uit uw scheerapparaat

- Perfect voor het trimmen van bakkebaarden en snor

Kenmerken

ComfortCut-messysteem



Met ons ComfortCut-messysteem kunt u comfortabel droog scheren. De scheerhoofden hebben een afgerond profiel en glijden daardoor soepel over uw huid. Bovendien beschermen ze tegen wondjes en sneetjes.

Flex-scheerhoofden, 4 draairichtingen



Flexibele scheerhoofden met 4 onafhankelijke bewegingen passen zich aan aan de contouren van uw gezicht, waardoor u eenvoudig kunt scheren, zelfs in de nek en op de kaaklijn.

Lithium-ionaccu



Scheer langer na elke oplaadbeurt. Het scheerapparaat blijft jarenlang dezelfde goede prestaties leveren, dankzij onze krachtige en efficiënte lithium-ionaccu.

50 minuten snoerloos scheren



Na 1 uur opladen kunt u meer dan 50 minuten scheren, dat zijn ongeveer 17 scheerbeurten. U kunt ook scheren terwijl de stekker in het stopcontact zit.

Open met één druk op de knop



Klap de scheerhoofden open en spoel ze grondig af onder de kraan.

Zowel met als zonder snoer te gebruiken



Dit scheerapparaat is speciaal ontworpen om zowel met als zonder snoer te werken. Gebruik het snoer om te scheren tijdens het opladen. Of draadloos wanneer het scheerapparaat wordt opgeladen.

Uitklapbare trimmer



Maak uw verzorging compleet met de uitklaptrimmer. Perfect voor het onderhoud van snor en bakkebaarden.

Specificaties

Accessoires

Onderhoud: Beschermkap
Uitklapbare trimmer meegeleverd

Vermogen

Automatisch voltage: 100 - 240 V
Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snelle oplaadtijd van 5 min. voor 1 keer scheren
Gebruikstijd: 50 min. / 17 scheerbeurten
Batterijtype: Lithium-ion
Energieverbruik in stand-by: 0,1 W
Maximaal energieverbruik: 9 W

Ontwerp

Kleur: Precision black angler
Handvat: Ergonomische grip en gebruik

Service

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar vervangen met SH30
2 jaar garantie

Scheerresultaten

Contourvolgend: Flex-scheerhoofden, 4 draairichtingen
Scheersysteem: ComfortCut-messysteem

Gebruiksgemak

Reiniging: Volledig wasbaar
Display: Batterij bijna leeg-indicator, Indicatie voor scheerhoofden vervangen
Bediening: Met of zonder snoer te gebruiken

