

PHILIPS

Elektrisch apparaat
voor droog scheren

Shaver series 1000

CloseCut-messysteem

Flex-scheerhoofden, 4
draairichtingen

Uitklapbare trimmer

Inclusief neushaartrimmer



S1520/41



Comfortabel scheren

Elektrisch scheerapparaat met gladste resultaat voor de hals
in zijn klasse*

De Shaver series 1000 biedt een snelle scheerbeurt voor een betaalbare prijs. Flex-scheerhoofden met 4 draairichtingen garanderen in combinatie met een CloseCut-messysteem een glad scheerresultaat.

Volgt alle contouren van uw gezicht en hals

- Hoofden draaien in 4 richtingen om moeiteloos alle contouren te volgen

Gebruiksvriendelijk

- 45 minuten snoerloos scheren na acht uur opladen
- Consistent maximaal vermogen, jaar na jaar
- Open door op de knop te drukken en gebruik dan de borstel om schoon te maken
- Alleen draadloos gebruik

Een comfortabele scheerbeurt

- Duurzame, zelfslijpende mesjes voor een moeiteloze scheerbeurt

Snel en comfortabel trimmen

- Geavanceerd beveiligingssysteem voorkomt uittrekken, wondjes en sneetjes
- Haar in het oor of de neus gemakkelijk te bereiken

Haal het maximale uit uw scheerapparaat

- Perfect voor het trimmen van bakkebaarden en snor

Kenmerken

CloseCut-messysteem



Voor verbluffend glad scheren. Onze duurzame CloseCut-mesjes slijpen zichzelf als ze werken, keer op keer.

Flex-scheerhoofden, 4 draairichtingen



Flexibele scheerhoofden met 4 onafhankelijke bewegingen passen zich aan de contouren van uw gezicht, waardoor u eenvoudig kunt scheren, zelfs in de nek en op de kaaklijn.

Lithium-ionaccu



Scheer langer na elke oplaadbeurt. Het scheerapparaat blijft jarenlang dezelfde goede prestaties leveren, dankzij onze krachtige en efficiënte lithium-ionaccu.

45 minuten snoerloos scheren



Na acht uur opladen kunt u meer dan 45 minuten scheren, dat zijn ongeveer 15 scheerbeurten. Dit scheerapparaat is alleen draadloos te gebruiken.

Open met één druk op de knop



Klap de scheerhoofden open en gebruik het meegeleverde schoonmaakborsteltje om losse haren weg te vegen.

Uitklapbare trimmer



Maak uw verzorging compleet met de uitklaptrimmer. Perfect voor het onderhoud van snor en bakkebaarden.

Snoerloos gebruik



Dit scheerapparaat is ontworpen voor uitsluitend draadloos gebruik. Haal voor gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

Ideale hoek

De Philips-neustrimmer is zo ontworpen dat deze de juiste hoek heeft om gemakkelijk bij het haar in het oor en de neus te komen. Met de Philips-neustrimmer kunt u er zeker van zijn dat ongewenste haren efficiënt worden verwijderd.

ProtectTube-technologie



Met de revolutionaire ProtectTube-technologie wordt het knipelement door een ultradun scheerbladkapje met afgeronde uiteinden beschermd om huidirritatie te voorkomen. Daarnaast is het knipelement zo ontworpen dat voorkomen wordt dat er haar vast komt te zitten tussen twee afzonderlijk bewegende mesjes. Er wordt gegarandeerd niet aan het haar getrokken.

Specificaties

Accessoires

Onderhoud: Reinigingsborsteltje, Beschermkap
Uitklapbare trimmer meegeleverd
Inclusief neushaartrimmer

Vermogen

Automatisch voltage: 100 - 240 V
Opladen: Volledig opladen in 8 uur
Gebruikstijd: 45 min. / 15 scheerbeurten
Batterijtype: Lithium-ion
Energieverbruik in stand-by: 0,1 W
Maximaal energieverbruik: 2 W

Ontwerp

Kleur: Black charcoal grey black
Handvat: Ergonomische grip en gebruik

Service

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar
vervangen met SH30
2 jaar garantie

Scheerresultaten

Contourvolgend: Flex-scheerhoofden, 4 draairichtingen
Scheersysteem: CloseCut-messysteem

Gebruiksgemak

Display: Batterij bijna leeg-indicator
Bediening: Snoerloos gebruik, Loskoppelen voor gebruik

