

Philips  
Scheerunit

Niet meer leverbaar  
Vervangen door SH70

RQ12/70



## Een scheerapparaat als nieuw

Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

Binnen twee jaar scheren de scheerhoofden negen miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden voor een optimaal resultaat.

### **Gebruiksvriendelijk**

- Reset uw scheerapparaat nadat u de scheerhoofden hebt vervangen
- Eenvoudig te vervangen scheerhoofden
- Een scheerapparaat als nieuw

### **Compatibiliteit**

- Vervangend scheerhoofd voor SensoTouch 3D-scheerapparaten

### **Perfectie in elke beweging**

- Ons beste scheersysteem voor baarden van 1-3 dagen
- De scheerhoofden buigen in 8 verschillende richtingen voor een superieur resultaat

# PHILIPS

## Kenmerken

### Compatibel met SensoTouch 3D



De vervangende RQ12-scheerunit is compatibel met SensoTouch 3D-scheerapparaten (RQ12xx) en arcitec-scheerapparaten (RQ10xx).

### V-Track PRO-messysteem


Scheer perfect glad. De V-Track Precision PRO-mesjes brengen elke haar voorzichtig in de beste positie, voor een baard van 1-3 dagen. Zelfs voor platliggende haren en haren met verschillende lengtes. Scheert 30% gladder met minder bewegingen, waardoor uw huid in perfecte conditie blijft.

### ContourDetect-hoofden met 8 richtingen

Volg alle contouren van uw gezicht en hals met de ContourDetect-scheerhoofden met 8 draairichtingen. U scheert 20% meer haren af met


elke beweging, met als resultaat een zeer gladde scheerbeurt.

### Eenvoudig vervangbaar



Met ons af- en opklikstelsel vervangt u uw scheerunit eenvoudig.

### Uw scheerapparaat resetten



De nieuwste Philips-scheerapparaten hebben een ingebouwde indicator die aangeeft wanneer u de scheerhoofden moet vervangen. Na het vervangen van de scheerhoofden, kunt u deze opnieuw instellen door de aan-uitknop langer dan 5 seconden in te drukken. Anders wordt de indicator automatisch uitgeschakeld na 9 opeenvolgende scheerbeurten.

### Een scheerapparaat als nieuw



Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar als u uw scheerapparaat als nieuw wilt laten presteren.

## Specificaties

### Scheerhoofden

- Geschikt voor producttype: SensoTouch 3D (RQ12xx), arcitec (RQ10xx)
- Scheerhoofden vervangen: RQ12 is vervangen door SH70
- Belangrijk!: Als de SH70 ook niet op voorraad is, is er helaas geen vervanging beschikbaar. De SH71 is niet compatibel met SensoTouch- of arcitec-scheerapparaten.



Publicatiedatum  
2023-09-21

Versie: 10.2.1

EAN: 87 10103 79043 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)