

# PHILIPS

Bodemplaat  
scheerapparaat

voor scheerapparaten S9xxx

CP0264



Beugel voor bevestiging aan onderkant van uw scheerapparaat

Controleer de compatibiliteit.

De bodemplaat houdt het bovenste gedeelte van uw scheerapparaat op zijn plaats. Is de plaat verdwenen of kapot en is uw scheerapparaat verder nog prima? Bestel dan hier een nieuwe bodemplaat!

# Specificaties

## Vervangbare onderdelen

Geschikt voor producttypen: S8860/61  
S9021/12 S9021/13 S9031/12 S9031/13,  
S9031/21 S9031/26 S9031/27 S9041/12  
S9041/13, S9041/43 S9051/13 S9090/43  
S9090/44 S9111/31, S9111/32 S9111/41  
S9111/42 S9111/43 S9151/31, S9151/41

S9151/42 S9161/31 S9161/32 S9161/41,  
S9161/42 S9171/23 S9171/31 S9171/32  
S9171/69, S9181/13 S9211/12 S9211/26  
S9211/31 S9211/32, S9211/41 S9211/42  
S9511/23 S9511/31 S9511/32, S9511/41  
S9511/42 S9511/63 S9521/31 S9521/32,

S9521/41 S9521/42 S9531/26 S9531/31  
S9551/23, S9551/31 S9551/38 S9551/41  
S9551/42 S9551/63, S9711/31 S9711/32  
S9711/41 S9721/31 S9721/41, S9911/10  
S9911/62

