

PHILIPS

Tondeuse bikini

BikiniGenie

HP6383/20



Faites confiance à BikiniGenie

Un maillot stylisé facilement et en toute sécurité

Vous en avez assez des irritations cutanées et des coupures ? Votre maillot est parfaitement dessiné et sans aucun défaut grâce à la tondeuse Philips BikiniGenie. Rien n'est plus sûr et facile pour tondre, dessiner et styliser votre maillot.

Design

- Design compact, de couleur vive.

Facilité d'utilisation

- Fonctionne avec des piles AA pour une utilisation en toute liberté.
- Le nettoyage de l'appareil est rapide et facile !
- Design ergonomique spécialement conçu pour une utilisation sur le maillot.

Pour un rasage de très près


- Mini-tête de rasage. À utiliser une fois les poils raccourcis à la tondeuse.

Pour une utilisation ultra-précise en toute sécurité

- Sabot de tonte 4 et 6 mm.
- Bouts arrondis pour une épilation sûre et précise


Points forts

Tête de tondeuse sûre




Les bouts arrondis de la tondeuse vous permettent de tondre, dessiner et styliser votre maillot en toute sécurité.

Sabot de tonte 4/6 mm



Précision ultime avec 2 hauteurs de coupe différentes, de 4 et 6 mm. Fixez simplement le sabot de précision sur la tête de tondeuse.

Mini-tête de rasage



Commencez par tondre les poils pour les raccourcir. Enlevez la tête de tondeuse et remplacez-la par la mini-tête de rasage. Vous pouvez alors styliser votre maillot avec précision grâce au nouveau Philips BikiniGenie.

Utilisation facile

Le design ergonomique et pratique permet de tondre, raser et dessiner votre maillot en toute simplicité.

Design

Avec son design compact et ludique de couleur gaie, la tondeuse BikiniGenie est parfaite à la plage ou à la maison. Aucune manipulation fastidieuse, il vous suffit d'actionner l'interrupteur de marche/arrêt sur le côté de l'appareil pour commencer. Pour des résultats optimaux, placez la tondeuse sur la zone que vous souhaitez styliser, et déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse du poil tout en tendant la peau.

Nettoyage

Le nettoyage de l'appareil est rapide et facile. Retirez simplement la tête pour la laver. Essayez de maintenir la tondeuse Philips BikiniGenie aussi sèche que possible pour prolonger sa durée de vie.

Batterie

Fonctionne avec des piles AA pour des résultats impeccables en toute liberté.

Caractéristiques

Alimentation

Type de batterie: AA

Design

Couleur: Violet

Manche: Manche ergonomique, Poignée antidérapante

Entretien

2 ans de garantie

Facile d'utilisation

Nettoyage: Entièrement lavable

Batterie: Fonctionnement sans fil

Portabilité: Compact et portatif

Performance

Raser et styler: Mini-rasoir intégré

Tondre et styler: Tondeuse rétractable intégrée, Tondeuse intégrée

