

Philips  
Unité de rasage

**Produit arrêté**  
Remplacer par la référence SH70

RQ12/70



## Remettez votre rasoir à neuf

Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans

En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage.  
Remplacez-les pour retrouver des performances optimales.

### **Facile à utiliser**

- Réinitialisez votre rasoir après remplacement des têtes de rasage
- Têtes de rasage faciles à remplacer
- Remettez votre rasoir à neuf

### **Compatibilité**

- Unité de rasage de rechange pour rasoirs SensoTouch 3D

### **La perfection à chaque passage**

- Notre meilleur système de rasage pour les barbes de 1 à 3 jours
- Les têtes s'inclinent dans 8 directions, pour un résultat impeccable

**PHILIPS**

## Points forts

### Compatible SensoTouch 3D



L'unité de rasage RQ12 est compatible avec les rasoirs SensoTouch 3D (RQ12xx) et arcitec (RQ10xx).


### Système de lames V-Track PRO

Obtenez un rasage parfait. Les lames V-Track Precision PRO positionnent les poils idéalement pour une coupe optimale des barbes de 1 à 3 jours, même s'ils sont couchés et de différentes longueurs. Elles coupent 30 % plus près\* en moins de passages, pour une peau préservée.

### Têtes ContourDetect 8 directions


Suivez les contours de votre visage et de votre cou grâce aux têtes ContourDetect qui s'inclinent dans 8 directions. Vous couperez 20 % de poils en plus à chaque passage, pour un rasage de près confortable.

### Facile à remplacer



Changez facilement de tête de rasage grâce au système de clipsage et déclipsage.

### Comment réinitialiser votre rasoir



Les rasoirs Philips dernière génération incluent un indicateur de remplacement qui vous prévient quand les têtes de rasage doivent être changées. Une fois que vous les avez remplacées, vous pouvez réinitialiser l'indicateur en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant plus de 5 secondes. Dans le cas contraire, l'indicateur de remplacement s'éteint automatiquement après 9 rasages successifs.

### Remettez votre rasoir à neuf



Pour retrouver des performances optimales, remplacez vos têtes de rasage tous les 2 ans.

## Caractéristiques

### Têtes de rasoir

- Adapté aux types de produits: SensoTouch 3D (RQ12xx), arcitec (RQ10xx)
- Têtes de rasage améliorées: Modèle RQ12 remplacé par le SH70
- Important: Si le modèle SH70 est également en rupture de stock, aucun remplacement n'est malheureusement disponible. Le SH71 n'est pas compatible avec les rasoirs SensoTouch ou arcitec.



Date de publication  
2023-09-21

Version: 10.2.1

EAN: 87 10103 79043 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)