

PHILIPS

Våt og tørr elektrisk
barbermaskin

Shaver series 7000

SkinGlide-ringer

GentlePrecisionPRO-knivblader

SmartClick-presisjonstrimmer



S7311/12



Glir lett for å gi en skånsom barbering

Philips' beste på sensitiv hud*

Philips Series 7000 beskytter mot de vanligste årsakene til hudirritasjon. SkinGlide-ringene med antifriksjonsbelegg sørger for at barbermaskinen glir lett over huden. Knivbladene gir en tett barbering og beskytter huden, også når du har tredagersskjegg.

Lett å bruke

- Intuitivt display og batteriindikator med ett nivå
- 50 minutter med trådløs barbering
- Barbermaskinen kan skylles under springen
- Leveres med to års garanti

En tett og jevn barbering

- Knivbladene beskytter huden og kutter tredagersskjegg jevnt også

Utformet for maksimal komfort

- SkinGlide-ringer med antifriksjonsbelegg for god gli
- Aquatec gir en komfortabel tørr eller en forfriskende våt barbering
- Flex-hoder med fem retninger følger konturene med lettere trykk

Få mest mulig ut av barbermaskinen

- Rett opp barten og kinnskjegget

Høydepunkter

SkinGlide-ringer



Opplev en mer komfortabel barbering med SkinGlide-ringer dekket av mikrokuler. Tusenvis av ørsmå glasslignende, runde kuler reduserer friksjonen og overflatemotstanden mellom barbermaskinen og huden. Dette gir en barbermaskin som glir lett og jevnt, noe som beskytter mot hudirritasjon.

GentlePrecision PRO-knivblader



Vårt oppdaterte kuttesystem har teknologi som beskytter huden, designet for bare å klippe hår og ikke huden. V-formede knivblader holder huden unna knivbladene for en tett og jevn barbering – selv på tredagersskjegg.

DynamicFlex-hoder med fem retninger



Skjærehodene kan enkelt bøyes i fem retninger, slik at de forsiktig følger alle konturene i ansiktet og på halsen. Du trenger mindre trykk for å barbere tettere, og påkjenningen på huden minimeres.

Aquatec våt og tørr



Tilpass barberingsrutinen til behovene dine. Aquatec Wet & Dry gjør at du kan velge mellom en komfortabel tørr barbering eller forfriskende våt barbering. Du kan barbere deg med gel eller skum, selv i dusjen.

Batteriindikator med ett nivå



Det intuitive displayet viser relevant informasjon, slik at du kan få best mulig ytelse ut av barbermaskinen: batteriindikator med ett nivå – rengjøringsindikator – indikator for lavt batterinivå – indikator for utskifting av skjærehode – indikator for transportlås

50 minutter med trådløs barbering



Det kraftige og energieffektive Li-ion-batterisystemet gir deg følgende to alternativer: Hvis du lader barbermaskinen i én time, får du 50 minutters barberingstid. Hurtiglading gir nok strøm til én barbering. Alle

SHAVER Series 7000-modellene er utformet slik at de kun kan brukes i trådløs modus, for sikker drift i våte omgivelser.

SmartClick presisjonstrimmer



Finjuster og definer barten og kinnskjegget med SmartClick-presisjonstrimmeren – og gjør utseende komplett uten problemer.

Barbermaskin som kan rengjøres



Åpne hodet på barbermaskinen for å skylle den godt under rennende vann.

Laget for å vare



Denne barbermaskinen fra Philips har to års garanti. Shaver series 7000 er utformet for å yte og vare.

Spesifikasjoner

Tilbehør

Veske: Reiseetui

SmartClick: Presisjonstrimmer

Programvare

Programvareoppdatering: Philips tilbyr relevante programvareoppdateringer i to år etter kjøpsdatoen

Drift

Automatisk spenning: 100–240 V

Lading: Fulladet på 1 time, Hurtiglading i 5 minutter for én barbering

Driftstid: 50 min / 17 barberinger

Batteritype: Litium-ion

Stand-by-strøm: 0,15 W

Maks. strømforbruk: 5.4 W

Formgivning

Håndtak: Ergonomisk grep og håndtering

Farge på ramme: Havblå

Farge i front: Keramisk hvit

Service

Erstatningshode: Bytt annethvert år med SH70

To års garanti

Barberingsresultat

Følger konturene: DynamicFlex-hoder med fem retninger

Barberingssystem: GentlePrecisionPRO-

knivblader

SkinComfort: SkinGlide-ringer, System for beskyttelse av huden, AquaTec våt og tørr

Brukervennlighet

Skjerm: Batteriindikator med ett nivå, Indikator for lavt batterinivå, Rengjøringsindikator, Indikator for utskifting av skjærehoder, Indikator for reiselås

Våt og tørr: Våt og tørr bruk

Rengjøring: Alt kan vaskes

Drift: Trådløs bruk, Trekk ut kontakten før bruk

