

Philips
Ștecher de alimentare UE
tip HQ8505

Lungimea cablului 0,92 m

Tări europene
Negru
2 pini

CRP136/01



Conectează dispozitivul de bărbierit la priză

Verifică datele privind compatibilitatea

Acest ștecher de alimentare pentru dispozitivul de bărbierit poate fi utilizat în aproape toate țările europene. Ți l-ai pierdut pe cel vechi? Comandă unul nou aici!

Ușurința utilizării pieselor de schimb Philips

- Reînnoiește-ți cu ușurință produsul cu piese originale Philips

PHILIPS

Repere

Reînnoire ușoară componentelor produsului

Din când în când, produsul tău are nevoie de o actualizare. Reînnoirea produsului nu a fost

niciodată mai simplă ca acum, mulțumită pieselor de schimb Philips concepute pentru a fi înlocuite de consumator. Toate acestea, cu calitatea Philips garantată.

Specificații

Capete de bărbierit

- Se potrivește la tipurile de produs: HQ6095

Piesă înlocuibilă

- Se potrivește la tipurile de produs: HS8015/17, HS8020/17, HS8020/19, HS8020/20, HS8020/33, HS8023/17, HS8040/17, HS8040/18, HS8060/24, HS8060/25, HS8440/23, HS8460/25
- Se potrivește tipurilor de produs: S5400/41, S5620/12, S5620/41, S570/12, S575/50, S718/17, S720/17, S728/17, S728/20, S738/17, S738/20, S9021/12, S9021/13, S9031/12, S9031/13, S9031/26, S9031/27, S9041/12, S9041/13, S9111/12, S9111/26, S9111/31, S9111/32, S9111/41, S9111/42, S9112/43, S9151/31, S9151/41, S9151/42, S9161/31, S9161/32, S9161/41, S9161/42, S9171/31, S9171/32, S9181/13, S9511/31, S9511/32, S9511/41, S9511/42, S9521/31, S9521/32, S9521/41, S9711/31, S9711/32, S9911/10, S9911/11, S9911/33, S9911/62, S9988/68, YS521/17, YS521/20, YS523/16, YS526/16, YS527/17, YS534/17, YS534/20, YS536/71, S3110, S5008, S5010, S5011, S5013, S5015, S5050, S5070, S5075, S5077, S5078, S5079, S5080, S5081, S5420/04, S5420/06, S5420/08, S5510/37, S5510/45, S5520/45, S560/12, S5600/12, S5600/41, S5085, S5205, S5355, S7310, S7311, S7320, S7370, S7510, S7520, S7530, S7550, S7710, S8950, S9090, S5090, S5095, S5210, S5211, S5230, S5270, S5271, S5340, S5360, S5370, S5380, S5390, S5391
- Se potrivește tipurilor de produs:: AT750/16, AT750/17, AT750/20, AT750/41, AT751/14, AT751/16, AT752/20, AT753/20, AT890/16, AT890/17, AT890/20, AT890/41, AT891/14, AT891/16, AT893/20, AT893/41, AT940/20, HQ7300/16, HQ7300/17, HQ7310/16, HQ7310/17, HQ7320/16, HQ7320/17, HQ7330/19, HQ7340/16, HQ7340/17, HQ7350/17, HQ7360/16, HQ7360/17, HQ7363/17, HQ7380/16, HQ7380/17, HQ7390/16, HQ7390/17, HQ7890/22, HQ8200/17, HQ8200/18, HQ8240/17, HQ8240/18, HQ8240/20, HQ8241/17, HQ8241/18, HQ8250/17, HQ8250/18, HQ8253/18, HQ8255/17, HQ8255/18, HQ8255/19, HQ8260/17, HQ8260/18, HQ8260/21, HQ8260/22, HQ8270/17, HQ8270/18, HQ8270/21, HQ8270/22, HQ8290/17, HQ8290/18, HQ8290/21, HQ8290/22, HQ8290/23, HQ8290/24, PT710/14, PT710/15, PT710/16, PT710/17, PT710/20, PT710/41, PT715/14, PT715/15, PT715/16, PT715/17, PT720/16, PT720/17, PT720/20, PT720/41, PT725/14, PT725/15, PT725/16, PT725/17, PT725/20, PT725/41, PT730/14, PT730/15, PT730/16, PT730/17, PT730/20, PT730/41, PT735/14, PT735/15, PT735/16, PT735/17, PT735/20, PT735/41, PT736/18, PT736/19, PT860/14, PT860/15, PT860/16, PT860/17, PT860/20, PT860/41, PT870/14, PT870/15, PT870/16, PT870/17, PT870/20, PT870/22, PT870/41, PT875/18, PT875/19, PT876/18, PT876/19, PT920/18, PT920/19, PT920/20, PT920/21, PT920/22, PT920/23, PT925/18, PT925/19, PT925/20, PT925/80, QT4022/15, QT4022/32, QT4022/41, QT4050/15, QT4050/32, QT4050/41, QT4070/15, QT4070/32, QT4070/41, QT4090/15, QT4090/32, RQ1150/16, RQ1150/17, RQ1160/16, RQ1160/17, RQ1160/21, RQ1160/22, RQ1180/16, RQ1180/17, RQ1250/16, RQ1250/17, RQ1250/21, RQ1250/22, RQ1260/03, RQ1260/16, RQ1260/17, RQ1260/21, RQ1260/22, RQ1261/16, RQ1261/17, RQ1280/16, RQ1280/17, RQ1280/21, RQ1280/22, RQ1290/23, QC5580
- Se potrivește tipurilor de produse:: QS6161/32, RQ1050/15, RQ1050/16, RQ1050/17, RQ1050/18, RQ1050/29, RQ1051/18, RQ1051/28, RQ1060/17, RQ1060/19, RQ1060/20, RQ1061/18, RQ1075/21, RQ1075/22, RQ1085/21, RQ1090/03, RQ1090/17, RQ1090/19, RQ1090/20, RQ1095/21, RQ1095/22, RQ1141/16, RQ1141/17, RQ1141/80, RQ1145/16, RQ1145/17, RQ1145/32, RQ1148/17, RQ1151/16, RQ1151/17, RQ1155/16, RQ1155/17, RQ1155/32, RQ1155/80, RQ1155/81, RQ1155/82, RQ1167/17, RQ1167/54, RQ1167/80, RQ1175/16, RQ1175/17, RQ1175/32, RQ1175/84, RQ1178/17, RQ1180/22, RQ1185/21, RQ1185/22, RQ1187/16, RQ1187/45, RQ1195/17, RQ1195/21, RQ1195/22, RQ1197/39, RQ1250/32, RQ1275/17, RQ1284/21, RQ1297/23, RQ360/16, RQ370/16, RQ371/31, S5013/26, S5050/06, S5070/04, S5070/06, S5100/06, S5100/08, S5110/04, S5110/06, S5130/06, S5130/08, S5140/26, S5150/26, S5150/63, S5310/06, S5310/26, S5320/06, S5320/08, S5330/41, S5340/06, S5340/08, S5370/26, S5380/26, S5400/04, S5400/06
- Se potrivește tipurilor de produs:: QG3380, S9021, S9031, S9041, S9111, S9112, S9121, S9151, S9152, S9161, S9171, S9311, S9321, S9371, S9511, S9521, S9522, S9531, S9711, S9712, S9721, S9731, S9911, AT866/16, AT889/16, AT890/26, AT890/82, AT891/20, HQ6070/16, HQ6073/16, HQ6090/16, HQ7100/17, HQ7120/16, HQ7141/40, HQ7142/40, HQ7160/16, HQ7160/17, HQ7165/17, HQ7180/16, HQ7180/17, HQ7200/16, HQ7200/17, HQ7240/16, HQ7240/17, HQ7241/27, HQ7260/17, HQ7290/16, HQ7320/12
- Se potrivește aparatelor de îngrijire: BG3005, BG3010, BG3015, BG3016, QT4011, QT4014, QT4015
- Se potrivește tipurilor de produs:: HQ7370/41, HQ7510/41, HQ7520/50, HQ7530/50, HQ7710/26, HQ7710/33, HQ7720/31, HQ7890/21, HQ7895/22, HQ7920/65, HQ8015/18, HQ8015/33, HQ8020/18, PT711/16, PT711/17, PT711/20, PT717/16, PT717/17, PT720/49, PT721/16, PT723/16, PT723/17, PT723/80, PT723/81, PT727/16, PT727/17, PT727/20, PT727/80, PT731/16, PT731/17, PT737/16, PT737/17, PT737/18, PT739/14, PT739/18, PT739/20, PT848/26, PT849/26, PT866/16, PT866/17, PT874/16, PT874/18, PT876/20, PT877/16, PT919/16, PT923/18, PT923/19, PT923/20, PT923/21, PT927/18, PT927/19, PT927/21, PT927/22, PT937/26
- Se potrivește familiei de produse: S5082, S5086, S5091, S5212, S5213, S5231, S5251, S5252, S5272,

Specificații

S5273, S5290, S5335, S5355, S5395, S5396, S7310, S7320, S7371, S7510, S7521, S7522, S7530, S7550, S7720, S7920, S8860, S8880, S8980, S9211, SP9811, SP9851

- Se potrivește tipurilor de produse:: S5100, S5110, S5130, S5140, S5150, S5210, S5211, S5310, S5320, S5330, S5340, S5360, S5370, S5380, S5390, S5391, S5400, S5420, S5510, S5520, S5560, S5570, S5600, S5610, S5620, S5082, S5085, S5090, S5095, S7720, S7780, S7920, S9021, S9031, S9041, S9051, S9111, S9112, S9121, S9151, S9152, S9161, S9171, S9181, S9182, S9185, S9186, S9311, S9321, S9371, S9511,

S9512, S9521, S9522, S9531, S9551, S9552, S9711, S9712, S9721, S9731, S9732, S9741, S9751, S9781, S9911, S9981, S9988, S42, S5290, S5571, S725, S7310, S7311, S7312, S7320, S7330, S7370, S738, S7510, S7520, S7530, S7540, S7550, S8860, S8880, YS1106, YS1107, YS526, YS527, YS536, QP6510, QP6520

- Se potrivește tipurilor de produse:: QG3398/15, QG415/15, S1131/41, S1133/41, S3133/51, S3134/51, S3231/52, S3232/52
- Se potrivește tipurilor de aparate de bărbierit:: SP9820, SP9821, S5290/12



Data apariției 2024-01-09

Versiune: 22.22.1

EAN: 87 10103 56462 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com