

PHILIPS

El-shaver til våd/tør
barbering, 3000-serien

Shaver series 3000

Vipbare og fleksible 5D-hoveder

PowerCut-skær

60 min. barbering, 1 times
opladning



S3231/52



Ren barbering, mere komfort

Philips Shaver Series 3000 giver dig en praktisk og behagelig barbering. Dens 5D drejelige og fleksible hoveder, PowerCut-skærsystemet og våd- eller tørfunktionen giver et rent og komfortabelt resultat.

Nem at anvende

- Åbnes med et enkelt tryk for nem rengøring
- 60 minutters ledningsfri barbering efter én times opladning
- Hold styr på din opladning
- Designet til optimal håndtering
- Skridsikkert håndtag, der giver en sikker barbering
- Praktisk opbevaring derhjemme eller på farten

En behagelig barbering

- Vælg en praktisk tør eller en opfriskende våd barbering
- Følger ansigtets konturer og giver en behagelig barbering
- Glider hen over huden og giver en behagelig, jævn barbering
- Glider hen over huden og giver et glat og ensartet resultat

Få mest muligt ud af din barbermaskine

- 5 minutters hurtig effekt til barbering med kort varsel
- Opjævn dit overskæg og bakkenbarter

Vigtigste nyheder

Vipbare og fleksible 5D-hoveder



Philips Shaver 3000 har en drejetap, der kan vippes i 5 retninger og passer til alle vinkler og kurver i dit ansigt og på din hals. Denne skægshaver skærer hvert hår lige over hudniveau, så du får et glat og ensartet resultat.

PowerCut-skær



Philips-shaveren giver et rent og behageligt resultat. De 27 PowerCut-skær klipper hvert hår lige over hudniveau, så du får en glat og ensartet barbering hver gang.

Våd og tør barbering



En våd og tør shaver, der tilpasser sig dine præferencer. Vælg en praktisk tørbarbering, eller kombiner med din yndlingsbarberskum eller -gel for en forfriskende vådbarbering.

60 minutters ledningsfri barbering



En shaver til hjemmet eller på farten. Få 60 minutters barberingstid efter en opladning på 1 time, eller tilslut den for øjeblikkelig og kontinuerlig strøm.

Åbnes med et enkelt tryk



Rengør din elektriske shaver med et tryk på en knap. Åbn blot skærhovedet, og skyl med vand.

Batteriindikator med 3 niveauer



Se, hvor meget strøm din shaver har tilbage. Batteriindikatoren med 3 niveauer viser, når batteriet er fuldt opladet, når det er ved at løbe tør for strøm, eller hvis det oplader.

Lynoplading på 5 minutter




Har du travlt? Lad din shaver oplade i 5 minutter, og få nok strøm til 1 fuld barbering.

27 selvslibende knive



De 27 selvslibende skær på denne elektriske shaver er præcisionsfremstillede for at give en ensartet, ren barbering.

Pop-up-trimmer



Finjuster og definer dit overskæg og bakkenbarter med pop-up-trimmeren – og fuldend dit look uden besvær.

Ergonomisk design



Du kan trygt håndtere din Philips-shaver takket være et ergonomisk design, der er skabt til optimalt greb.

Specifikationer

Tilbehør

Vedligeholdelse: Beskyttelsesdæksel

Etui: Rejseetui

Strøm

Automatisk spændingstilpasning: 100–240 V

Opladning: Fuld opladning på 1 time

Batteritype: Litiumion

Driftstid: 60 minutter

Design

Håndgreb: Ergonomisk greb og håndtering, Skridsikkert gummigreb

Farve: Skinnende sort

Service

Udskiftningsskær: Udskiftes hvert 2. år med SH30

2 års garanti

Barberingsresultat

Konturfølgende: Vipbare og fleksible 5D-hoveder

Barberingssystem: PowerCut-skærsystem

Brugervenlig

Wet & Dry: Våd og tør barbering

Rengøring: Åbnes med et enkelt tryk, Vaskbar

Display: 3-niveau-batteriindikator

Betjening: Tag stikket ud af stikkontakten før brug, Kun til brug uden ledning

