



Philips SmartClick
accessory
Escova de limpeza facial

Limpeza facial profunda
Componente da cabeça da escova



SH575/50

Limpeza facial profunda

Para uma pele macia e com aparência saudável

A escova de limpeza SmartClick limpa o seu rosto em profundidade e deixa a sua pele com uma sensação suave e uma aparência saudável. Por isso, pode ter a certeza de que tem sempre uma boa aparência!

Pele macia e com aparência saudável

- 32 000 cerdas activas para uma limpeza profunda
- Desenvolvida para tratamento suave de pele sensível

Fácil de utilizar

- Limpeza facial profunda em apenas 1 minuto
- Para uma utilização higiénica, substitua a cabeça da escova a cada 3 meses
- Expand a suas possibilidades

Integra-se na sua rotina diária

- Utilize-a de manhã ou à noite para melhorar a sua rotina de limpeza diária

PHILIPS

Escova de limpeza facial
Limpeza facial profunda Componente da cabeça da escova

Especificações

Acessório SmartClick

- Adequado ao modelo: Máquina de barbear Series 9000 (S9xxx), Máquina de barbear Series 7000 (S7xxx), Máquina de barbear Series 5000 (S5xxx), AquaTouch (S5xxx)

Manutenção

- Substituir a cabeça da escova: A cada 3 meses com

SH560

Acessórios

- Manutenção: Tampa de protecção


Fácil de utilizar

- Limpeza: Lavar com água e detergente suave, Secar a escova com uma toalha

SH575/50

Destaques

32 000 cerdas activas



As 32 000 cerdas activas, cada uma com um diâmetro de 50 µm, conseguem abranger até as áreas mais difíceis de alcançar do seu rosto, limpando-o em profundidade. Estas removem a sujidade e as células mortas da pele e aumentam a micro-circulação, deixando na sua pele uma sensação suave e uma aparência saudável.

Desenvolvida para pele sensível

As cerdas com 14 mm de comprimento possuem uma elevada flexibilidade, garantindo menos fricção na pele sensível, para um efeito de limpeza suave. Adequado ao uso diário.

Integra-se na sua rotina diária

Pode integrar facilmente a escova de limpeza SmartClick na sua rotina diária: utilize-a de manhã para começar o dia a sentir-se revigorado e fresco e para um barbear mais suave, ou utilize-a à noite para limpar a sujidade que se acumula durante o dia!

Fácil de utilizar



Se seguir estes 3 passos simples, pode obter uma limpeza facial profunda em apenas 1 minuto: 1. Humedeça o rosto e a escova com água e aplique o seu produto de limpeza do rosto preferido; 2. Limpe ambas as bochechas e a sua testa durante 20 segundos em cada área, utilizando passagens longas; 3. Passe o rosto e a escova por água.

Substitua a cabeça a cada 3 meses

Para manter a sua escova de limpeza higiénica, substitua a cabeça da escova a cada 3 meses. Basta encaixar uma nova cabeça da escova (SH560) na escova de limpeza SmartClick.

Expanda as suas possibilidades



O sistema de acessórios SmartClick permite-lhe transformar a sua máquina de barbear no melhor dispositivo de limpeza com um simples clique!



Data de publicação
2023-04-24

Versão: 3.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com