

Philips
Halterung für Rasierer

für Rasierer S7xxx-S9xxx

CP9059/01

Ein Gestell, in dem Sie die Scherköpfe befestigen können.

Registerkarte "Technische Daten" öffnen, um passendes Produkt zu prüfen

Der Scherkopfhalter hält die Scherköpfe an ihrem Platz. Haben Sie Ihren aktuellen Scherkopf verloren oder ist er defekt, der Rest Ihres Gerätes ist jedoch einwandfrei?

Bestellen Sie hier einen neuen Halter!

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

PHILIPS

Daten

Ersatzteil

- Eignet sich für Produkttyp:: S7310, S7311, S7320, S7370, S7510, S7520, S7530, S7550, S7710, S8950
- Eignet sich für die Produkttypen:: S9021, S9031, S9041, S9111, S9112, S9121, S9151, S9152, S9161, S9171, S9311, S9321, S9371, S9511, S9521, S9522, S9531, S9711, S9712, S9721, S9731, S9911

- Kompatibel mit der Produktfamilie: S7310, S7320, S7371, S7510, S7521, S7522, S7530, S7550, S7720, S7920, S8860, S8880, S8980
- Funktioniert mit folgenden Produkten: S7720, S7780, S7920, S7310, S7312, S7330, S7510, S7520, S7540, S7550, S8860

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum
2022-06-10

Version: 6.0.1

EAN: 08 71010 37080 32

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com