

PHILIPS

Multitrimmer

Multigroom series
3000

35 min. grooming

Til ansigt og hår

QG3250/32



Komplet styling til mænd

Med forbedret præcision og hudvenlig trimmer

Philips Multigroom-shaver med uovertruffen ydeevne og hudvenlig trimmer til komplet styling til mænd. Designet til at skabe det udseende, du ønsker, med fremragende præcision, så du stolt kan fremvise det perfekte resultat.

Nem at anvende

- 2 års reklamationsret, verdensomspændende spændingstilpasning, ingen oliering
- 35 minutters brug uden ledning efter 10 timers opladning
- Opladestander og etui: vær opladet og klar til at tage af sted
- Skyllles nemt ren

Hudvenlig

- Hudvenlige trimmer-knive med høj ydeevne

Komplet styling til mænd

- Mini-shaver til en tæt finish i skægekanten
- Hårtrimmerkam med 9 længdeindstillinger
- Kam til skæg og overskæg med 9 længdeindstillinger
- Trimmer i fuld størrelse til nakke, bakkenbarter og hage.
- Præcisionstrimmer for fine detaljer til perfekt stil
- Præcisionsnæsehårstrimmer til næse, ører og øjenbryn

Vigtigste nyheder

Kam til skæg og overskæg

Kammen til skæg og overskæg passer ned over trimmeren i fuld størrelse og har 9 forskellige længdeindstillinger – så du kan holde dit skæg i den længde, du foretrækker.

Bygget til at holde



Alle vores produkter til personlig pleje er bygget til at holde. De leveres med en 2 års garanti, spænding til brug i hele verden, og de skal aldrig smøres.

Opladestander og etui



Opladestanderen er designet til at passe til selv de mindste steder, så du kan oplade shaveren, hvor du vil, eller tage den med på rejser. Etuiet beskytter shaveren på rejser, og giver dig en praktisk måde at opbevare den på, når den ikke er i brug.

Trimmer i fuld størrelse

Brug trimmeren i fuld størrelse til opfriskninger og til at lave rene linjer rundt om dit skæg. Du kan også bruge den uden kam til et 3-dages skæglook.

Hårtrimmerkam

Hårtrimmerkam passer ned over den ekstra brede hårklipper og har 9 forskellige længdeindstillinger, du kan bruge til at holde dit hår fint og velklippet.

Mini-shaver

Brug mini-shaveren efter trimning af skægkanten til et tætbarebet, flot og strømlinet look.

Næsehårtrimmer

Brug næsehårtrimmeren til at fjerne uønskede hår i næsen, ørerne og øjenbrynene.

Præcisionstrimmer

Brug præcisionstrimmeren til at skabe fine linjer og detaljer, som definerer stilen.

Genopladelig

Batteriet holder i 35 minutter efter 10 timers opladning. En 10 minutters lynopladning giver dig 10 minutters trimning, så den er altid klar, når du er.

Hudvenlig, høj ydeevne



Stålknivene på den elektriske shaver strejfer hinanden let, så de skærper sig selv, når du trimmer! Knivene forbliver ekstra skarpe, så de altid skærer håret rent og effektivt, men de har afrundede spidser og kamme for at forhindre hudirritation.

Vaskbare tilbehørsdele



Fjern blot tilbehøret, så kan du rense det grundigt under rindende vand.

Specifikationer

Skab det look, du ønsker

Styling-værktøjer: Klippekam med 9 indstillinger, Kam til skæg og overskæg
Antal længdeindstillinger: 9 sikrede længdeindstillinger

Strømkilde

Batteritype: NiMH
Driftstid: 35 minutter
Opladningstid: 10 timer
Spænding til brug i hele verden: 100–240 V
Anvendelse: Kun uden ledning

Tilbehør

Mini-shaver
Præcisionstrimmer: 21 mm
Trimmer i fuld størrelse: 32 mm
Næse-/ørehårs- og øjenbrynstrimmer

Vedligeholdelse

Smøring: Knivene skal ikke smøres
Garanti: 2 års verdensomspændende reklamationsret

Tilbehør

Opbevaringsetui
Opladeholder

Brugervenlig

Wet & Dry: Vaskbare tilbehørsdele

