

PHILIPS

Tør elektrisk shaver

Shaver series 5000

MultiPrecision-knivsystem

Flekshoveder med 5 retninger

P. trimmer og næsetrimmer



S5520/45



Tæt og hurtig barbering

20 % højere effekt*

Er du på udkig efter en klassisk tørbarbering med maksimal ydelse, skal du vælge Serie 5000 fra Philips – det førende varemærke inden for elektriske barbermaskiner. Denne serie er udviklet til dig, der sætter pris på en gedigen ydelse, og som ønsker en hurtig morgenrutine uden besvær. Barbermaskinerne har en turbofunktion, som øger hastigheden med 20 % ved barbering af ekstra kraftige skægstrå. Philips barbermaskiner i serie 5000 giver en tæt og hurtig barbering.

Nem at anvende

- 50 minutters ledningsfri barbering
- 1 times opladningstid
- Batteriindikatorer med 3 niveau og rejselåsindikatorer
- 2 års garanti, spænding i hele verden og udskiftelige skær
- Shaveren kan skylles ren under vandhanen

En behagelig barbering

- Barber gennem tætte dele af skægget med 20% højere effekt

Et komfortabelt og tæt resultat

- Konturfølgende barberhoved, bevæger sig i 5 retninger
- Knivene løfter og skærer lange og korte hår, så du får en hurtig barbering
- Løfter hårene og barberer behageligt tæt

Få mest muligt ud af din barbermaskine

- Trimmer til at klikke på til perfekt trimning af overskæg og bakkenbarter
- Hurtig og sikker trimning af næse- og ørehår

Vigtigste nyheder

Turbo+-tilstand



Foretag en endnu hurtigere barbering gennem tætte dele af dit skæg med de 20% ekstra effekt, du får ved at aktivere Turbo+ funktion.

MultiPrecision-knivsystem



Få en barbering, der er hurtig og tæt. Vores MultiPrecision knivsystem løfter og klipper alt hår og resterende skægstubbe – alt sammen i nogle få strøg.

Konturfølgende barberhoved, bevæger sig i 5 retninger



Serie 5000's barberhoveder DynamicFlex er fleksible og bevæger sig i 5 forskellige retninger. Det gør, at de følger ansigtets konturer langs kæbelinjen og halsen. Det giver en mere effektiv barbering, som fanger de enkelte hårstrå direkte.

Super Lift&Cut



Få en tættere barbering med Super Lift & Cut Action med dobbelte knive. Den første kniv løfter hvert hår, mens den anden kniv behageligt klipper under hudniveau for virkeligt glatte resultater.

SmartClick-præcisionstrimmer

Klik på vores hudvenlige præcisionstrimmer for at style dit udseende. Den er ideel til vedligeholdelse af dit overskæg og trimning af dine bakkenbarter.

SmartClick-næsehårstrimmer




Fjerner uønsket næse- og ørehår. ProtecTrim-teknologien og trimmerens specialdesignede vinkel sikrer en hurtig, nem og behagelig trimning, der med garanti ikke trækker i huden.

LED-display



Det intuitive display viser relevante oplysninger, som gør dig i stand til at få den bedste ydeevne ud af din barbermaskine: Batteriindikator med 3 niveauer – indikator for rensning – indikator for lavt batteriniveau – indikator for udskiftning af hovedet – rejselåsindikator

50 minutters ledningsfri barbering



Du får 50+ minutters brugstid, hvilket er cirka 17 barberinger, på en times opladning. Eller du kan vælge at barbere dig med enheden sat i stikkontakten.

1 times opladningstid



Du kan barbere dig i længere tid med hver opladning takket være vores kraftfulde, energieffektive og holdbare litiumionbatteri. Foretag en lynopladning i 5 minutter, så har du nok strøm til én barbering.

Specifikationer

Tilbehør

SmartClick: Præcisionstrimmer, Næsehårtrimmer

Etui: Rejseetui

Strøm

Automatisk spændingstilpasning: 100–240 V

Opladning: Fuld opladning på 1 time, Hurtig opladning på 5 min. til 1 barbering, Genopladelig

Batteritype: Litiumion

Driftstid: 50 min. / 17 barberinger

Standby-forbrug: 0,1 W

Maks. strømforbrug: 9 W

Design

Håndgreb: Ergonomisk greb og håndtering

Farve: Tansanit-sort metallisk krom

Service

Udskiftningsskær: Udskiftes hvert 2. år med SH50

2 års reklamationsret

Barberingsresultat

Konturfølgende: Flekshoveder med 5 retninger

Barberingssystem: MultiPrecision-

knivsystem, Super Lift&Cut

Turbo+-tilstand: Barbering med 20 % ekstra energi

Brugervenlig

Rengøring: Vaskbar

Display: 3-niveau-batteriindikator, Indikator for lavt batteriniveau, Opladeindikator, Rengøringsindikator, Indikator for udskiftning af skær, Rejselåsindikator

Betjening: Brug med og uden ledning

