

Philips
Untere Schereinheit

für Rasierer der Serie S9xxx

CP0264



Ein Gestell, in dem Sie die untere Schereinheit befestigen können

Informationen zur Kompatibilität prüfen.

Die untere Schereinheit hält den oberen Teil an seinem Platz. Haben Sie Ihre aktuelle untere Schereinheit verloren oder ist sie defekt, der Rest Ihres Gerätes funktioniert jedoch einwandfrei? Bestellen Sie hier eine neue!

PHILIPS

Daten

Ersatzteile

- Eignet sich für die Produkttypen: S8860/61 S9021/12 S9021/13 S9031/12 S9031/13, S9031/21 S9031/26 S9031/27 S9041/12 S9041/13, S9041/43 S9051/13 S9090/43 S9090/44 S9111/31, S9111/32 S9111/41 S9111/42 S9111/43 S9151/31, S9151/41 S9151/42 S9161/31 S9161/32 S9161/41, S9161/42 S9171/23 S9171/31 S9171/32 S9171/69, S9181/13 S9211/

12 S9211/26 S9211/31 S9211/32, S9211/41 S9211/42 S9511/23 S9511/31 S9511/32, S9511/41 S9511/42 S9511/63 S9521/31 S9521/32, S9521/41 S9521/42 S9531/26 S9531/31 S9551/23, S9551/31 S9551/38 S9551/41 S9551/42 S9551/63, S9711/31 S9711/32 S9711/41 S9721/31 S9721/41, S9911/10 S9911/62



Ausstellungsdatum
2023-05-20

Version: 4.4.1

EAN: 87 10103 78380 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com