

Philips Shaver series 5000
Skjærehoder

MultiPrecision-blader

Passer til S5000 (S5xxx), eks.

S55xx

Passer til AquaTouch (AT8xx,
AT7xx, S5xxx)

Passer til S6000 (S6xxx)

SH50/50



Gjør barbermaskinen like god som ny

Bytt hoder annet hvert år for å få det beste resultatet

Skjærehodene kutter 9 millioner hår i ansiktet ditt i løpet av to år. Skift skjærehodene og få full ytelse igjen. Kompatibel med SHAVER Series 5000 og 6000 og AquaTouch-barbermaskiner.

Lett å bruke

- Tilbakestill barbermaskinen når du har byttet skjærehodene
- Bytt skjærehoder på bare to trinn
- Gjør barbermaskinen like god som ny
- Enkelt å bytte skjærehodene

Kompatibilitet

- Erstatningshoder til SHAVER Series 5000 og 6000

Tett, rask barbering

- Du får en rask barbering ettersom bladene først hever hårene og så kutter dem, lange som korte
- Super Lift & Cut Action løfter hårene for å gi en komfortabel glatt barbering

PHILIPS

Skjærehoder

MultiPrecision-blader Passer til S5000 (S5xxx), eks. S55xx, Passer til AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx), Passer til S6000 (S6xxx)


Høydepunkter

Kompatibel med S5000 og S6000




SH50-erstatningshoder er kompatible med barbermaskin i 5000-serien, (S5xxx) unntatt S55xx, 6000-serien (S6xxx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx) og PowerTouch (PT8xx, PT7xx).

Byttepåminnelse



De nyeste Philips-barbermaskinene har en innebygd byttepåminnelse i form av et skjæreenhetssymbol. Dette symbolet lyser og minner deg på å bytte skjærehodene.


Enkelt å skifte ut



1. Åpne barbermaskinen ved å trykke på utløserknappen. 2. Ta av sikringsringene ved å vri dem mot klokken. 3. Ta ut de gamle

skjærehodene, og sett forsiktig inn nye. Kontroller at skjærehodene står helt riktig. 4. Sett tilbake sikringsringene, og fest dem ved å vri låsen med klokken. 5. Når du lukker skjærehodet riktig, hører du at det klikker på plass.

Slik tilbakestiller du barbermaskinen



Når du har byttet skjærehodene, kan du tilbakestille byttepåminnelsen ved å holde av/på-knappen inne i over syv sekunder. Hvis du ikke gjør dette, vil byttepåminnelsen slå seg av automatisk etter ni barberinger på rad.

Gjør barbermaskinen like god som ny



Skift skjærehodene annethvert år og få 100 % ytelse igjen.

SH50/50

MultiPrecision-blader



Få en rask og tett barbering. MultiPrecision-blader løfter og kutter alt av hår og skjeggstubber – med noen få bevegelser.

Super Lift & Cut-funksjon



Få en tettere barbering med de doble Super Lift & Cut Action-bladene. Det første bladet løfter hvert hår, mens det andre bladet komfortabelt kutter under hudnivå, noe som gir virkelig jevne resultater.

Skjærehoder

MultiPrecision-blader Passer til S5000 (S5xxx), eks. S55xx, Passer til AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx), Passer til S6000 (S6xxx)

Spesifikasjoner

SH50/50

Skjærehoder

- Passer til produkttype: Barbermaskin 5000-serien (S5xxx), ekskl. S55xx, PowerTouch (PT8xx, PT7xx), Passer til AquaTouch (AT8xx, AT7xx,

S5xxx), SHAVER Series 6000 (S6xxx)

- Skjærehoder per pakke: 3

Rengjøring

- Bruk: Bruk rensespray HQ110



Utgivelsesdato
2023-07-23

Versjon: 14.14.1

EAN: 87 10103 73669 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.

www.philips.com