

Philips  
Capete de bărbierit

Nu mai sunt oferite  
Cumpără în loc SH71

SH70/60



## SH70 a fost înlocuit de SH71

Pentru rezultate optime, schimbă capetele la fiecare 2 ani

Pe parcursul a doi ani, capetele aparatului tău de bărbierit taie 9 milioane de fire de păr de pe fața ta. Înlocuiește capetele aparatului tău de bărbierit și revino la o performanță de 100 %. Compatibile cu aparatul de bărbierit seria 7000.

### Ușor de utilizat

- Resetează-ți aparatul de bărbierit după înlocuirea capetelor de bărbierire
- Capete de bărbierit ușor de înlocuit
- Înlocuiește capetele de bărbierit în doar doi pași
- Reînnoiește-ți aparatul de bărbierit

### Compatibilitate

- Capete de schimb pentru aparatul de bărbierit seria 7000

### Bărbierit lin și precis

- Lamele protejează pielea și taie precis firele de păr, chiar și pe o barbă de 3 zile

**PHILIPS**

Capete de bărbierit  
Nu mai sunt oferite Cumpără în loc SH71

## Repere

### Compatibile cu seria 7000




Capetele de schimb SH70 sunt compatibile cu aparatul de bărbierit seria 7000 (S7xxx) și Star Wars SW7700.

### Lame GentlePrecision PRO




Sistemul de tăiere îmbunătățit dispune de tehnologie de protecție a pielii, concepută să taie doar părul, nu și pielea. Lamele în formă de V țin pielea la distanță de lame pentru un bărbierit fin, de precizie, chiar și în cazul unei bărbi de 3 zile.

### Atenționare de înlocuire



Cele mai recente aparate de bărbierit Philips au o atenționare de înlocuire integrată, sub forma unui simbol al aparatului de bărbierit. Acest simbol se va aprinde și va indica momentul în care trebuie să înlocuiești capetele de bărbierit.

### Înlocuire simplă



1. Deschide aparatul de bărbierit apăsând butonul de eliberare; 2. Scoate elementul de fixare rotind siguranța la stânga; 3. Scoate capetele de bărbierit vechi și introdu-le cu atenție pe cele de schimb; verifică dacă se aliniază perfect; 4. Reintrodu elementul de fixare și fixează-l rotind siguranța la dreapta; 5. Când închizi corect capul de bărbierit, vei auzi cum se fixează cu un clic.

### Resetarea aparatului de bărbierit



După înlocuirea capetelor, poți reseta atenționarea de înlocuire, apăsând butonul de pornire/oprire timp de peste 7 secunde. În caz contrar, atenționarea se va opri automat după 9 sesiuni de bărbierire succesive.

### Reînnoiește-ți aparatul de bărbierit



Pentru a reveni la performanță de 100%, înlocuiește capetele de bărbierit la fiecare 2 ani.

SH70/60

## Specificații

### Capete de bărbierit

- Se potrivește tipurilor de produs: Aparat de bărbierit seria 7000 (S7xxx)
- Capete de bărbierit îmbunătățite: SH70 a fost înlocuit de SH71

### Curățare

- Utilizare: Utilizează spray de curățare HQ110



Data apariției 2023-03-16

Versiune: 11.11.1

EAN: 87 10103 83391 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)