

Philips Shaver series 5000
Kepala pencukur

Pisau MultiPrecision

Cocok dengan S5000 (S5xxx)
Cocok dengan AquaTouch
(S5xxx)
Cocok dengan S6000 (S6XXX)

SH50/51



Ganti pencukur Anda dengan yang baru

Ganti kepala pencukur setiap 2 tahun untuk hasil terbaik

Dalam kurun waktu dua tahun, kepala pencukur Anda sudah mencukur 9 juta bulu di wajah Anda. Ganti kepala pencukur dan kembalikan performa 100%. Kompatibel dengan Pencukur Seri 5000, 6000, dan AquaTouch.

Mudah digunakan

- Setel ulang pencukur Anda setelah mengganti kepala pencukur
- Ganti kepala pencukur hanya dalam dua langkah
- Ganti pencukur Anda dengan yang baru
- Mudah mengganti kepala pencukur

Kesesuaian

- Kepala pengganti untuk Pencukur Seri 5000 & 6000

Pencukuran yang bersih dan cepat

- Pisau akan mengangkat, lalu mencukur bulu yang panjang dan pendek untuk pencukuran cepat
- Teknologi Angkat & Cukur Super mengangkat bulu sehingga aman untuk pencukuran rapat

PHILIPS

Kepala pencukur

Pisau MultiPrecision Cocok dengan S5000 (S5xxx), Cocok dengan AquaTouch (S5xxx), Cocok dengan S6000 (S6XXX)

Kelebihan Utama

Kompatibel dengan S5000 & S6000



Kepala pengganti SH50 kompatibel dengan Pencukur seri 5000 (S5xxx), Pencukur seri 6000 (S6xxx) dan PowerTouch (PT8xx).

Pisau MultiPrecision



Mencukur dengan cepat dan bersih. Pisau MultiPrecision kami akan mengangkat, lalu mencukur semua bulu dan bulu pendek yang tersisa – semua dengan beberapa sapuan saja.

Aksi Super Angkat & Potong



Cukur lebih rapat dengan teknologi Angkat & Cukur Super. Pisau pertama mengangkat setiap


bulu sedangkan pisau kedua mencukurnya dengan aman hingga ke bawah lapisan kulit untuk hasil yang sangat mulus.

Pengingat penggantian



Pencukur Philips terbaru memiliki pengingat penggantian yang terpasang dalam bentuk simbol unit pencukur. Simbol ini akan menyala dan memperingatkan Anda untuk mengganti kepala pencukur.


Penggantian mudah



1. Buka pencukur dengan menekan tombol "lepas";
2. Lepaskan cincin penahan dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam;
3. Keluarkan kepala pencukur lama dan masukan penggantinya dengan hati-hati; pastikan kepala pencukur sejajar pada tempatnya;
4. Pasang kembali cincin penahan dan kencangkan dengan memutarnya searah jarum jam;
5. Jika kepala pencukur terpasang dengan benar, akan terdengar bunyi klik saat ditutup.

SH50/51

Cara menyetel ulang pencukur Anda



Setelah mengganti kepala pencukur, Anda bisa menyetel ulang pengingat penggantian dengan menekan tombol on/off selama lebih dari 7 detik. Jika tidak, pemacu penggantian akan mati secara otomatis setelah 9 pencukuran berturut-turut.

Ganti pencukur Anda dengan yang baru



Untuk kembali ke performa 100%, ganti kepala pencukur setiap 2 tahun.

Kepala pencukur

Pisau MultiPrecision Cocok dengan S5000 (S5xxx), Cocok dengan AquaTouch (S5xxx), Cocok dengan S6000 (S6XXX)

Spesifikasi

Kepala pencukur

- Tipe produk yang cocok: Pencukur seri 5000 (S5xxx), AquaTouch (S5xxx), PowerTouch (PT8xx, PT7xx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx), Pencukur Seri 6000 (S6xxx)
- Kepala pencukur per kemasan: 3

Membersihkan

- Penggunaan: Gunakan semprotan pembersih HQ110



Tanggal dikeluarkan
2023-08-06

Versi: 13.3.1

EAN: 87 10103 73670 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com