

PHILIPS

Elektrisch
scheerapparaat

7000 Series

Snel opladen

Reisetui

HQ7380



Comfortabel en nauwkeurig

Scheert zelfs de kortste haartjes

Dit volledig afwasbare scheerapparaat is voorzien van een uniek precisiescheersysteem. De ultraplatte scheerhoofden hebben sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.

Comfortabel en nauwkeurig

- Super Lift & Cut-technologie

Scheert zelfs de kortste stoppelhaartjes

- Precisiescheersysteem

Volgt alle contouren van uw gezicht en hals

- Reflex Action-systeem

Eenvoudig schoon te spoelen

- Afspoelbaar scheerapparaat

Bijknippen van snor en bakkebaarden

- Uitklaptrimmer met veermechanisme

Kenmerken

Precisiescheersysteem




Het Philips-scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.

Reflex Action-systeem




Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.

Comfortabele scheerhoofden



Het huidvriendelijke profiel van deze Philips-scheerhoofden zorgt ervoor dat het apparaat soepel over uw huid glijdt voor een comfortabele scheerbeurt.

Super Lift & Cut-technologie



Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.

Uitklapbare trimmer



De uitklapbare trimmer over de gehele breedte is ideaal voor het bijwerken van bakkebaarden en snor.

Afspoelbaar scheerapparaat



Het waterdichte scheerapparaat kan eenvoudig onder de kraan worden afgespoeld.

Specificaties

Accessoires

Etui: Zacht opbergetui

Onderhoud: Reinigingsborsteltje, Beschermkap

Ontwerp

Afwerking: Lakafwerking

Service

Vervangend scheerhoofd: Elk jaar vervangen met HQ8

Scheerresultaten

Contourvolgend: Reflex Action-systeem, Afzonderlijke scheerhoofden

Scheersysteem: Precisiescheersysteem, Super Lift & Cut-technologie

SkinComfort: Comfortabele scheerhoofden

Gebruiksgemak

Reiniging: Wasbaar

Display: Batterij vol-indicator, Batterij bijna leeg-indicator, Oplaadindicator

Opladen: Met snoer/snoerloos

Opladen: 1 uur

Scheertijd: 10 dagen

