

Philips StyleCare Prestige  
Accessoire de nettoyage  
de l'élément chauffant

Gris

CP1879



## Pour remplacer l'accessoire de nettoyage de l'élément chauffant

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

L'accessoire de nettoyage de l'élément chauffant permet de sécher les cheveux, d'augmenter leur volume et de réduire les frisottis.

### **Pièces de rechange Philips faciles à utiliser**

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Pièce remplaçable

- Convient aux produits de soins capillaires:

BHB878/00

# Points forts

## Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.



Date de publication  
2023-07-22

Version: 3.3.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)