

PHILIPS

Tondeuse à barbe

Beardtrimmer series
3000

Pas de 0,5 mm

Lames 100 % métal

90 min d'autonomie pour 1 h de charge

Guide de coupe dynamique



BT3227/14



Une barbe de 3 jours en toute simplicité

Le guide de coupe dynamique coupe 30 % plus rapidement*

Cette tondeuse avec guide de coupe dynamique innovant soulève et saisit les poils couchés, pour une coupe plus efficace et uniforme. Obtenez en toute simplicité une barbe de 3 jours, une barbe courte, ou une barbe longue.

Facile à utiliser

- Entretien simple
- Ergonomique
- Rangez et transportez
- 90 minutes d'autonomie, ou fonctionnement sur secteur
- Permet de régler différentes hauteurs de coupe
- Les voyants indiquent si la batterie est faible, vide, pleine ou en cours de charge

Tonte égale facile

- Taille uniformément et attrape les poils couchés
- Lames doublement affûtées pour une coupe plus rapide
- Lames douces pour la peau pour une peau soyeuse

Conçu pour durer

- Une garantie protégeant les consommateurs

Points forts

Guide de coupe dynamique



Idéale pour la barbe de 3 jours, la tondeuse à barbe Philips est dotée de notre nouveau guide de coupe dynamique : un sabot qui soulève et guide les poils jusqu'au niveau des lames, pour une coupe uniforme.

Lames 100 % métal



Cette tondeuse est pourvue de lames 100 % métal doublement affûtées qui coupent davantage de poils à chaque passage, pour une coupe plus rapide.

Lames douces pour la peau



Conçues pour prévenir les égratignures et l'irritation, les lames ont des pointes arrondies pour un contact plus doux avec la peau.

Molette de précision : 20 réglages



Cette tondeuse efficace coupe à la hauteur exacte que vous souhaitez obtenir. Il vous suffit de tourner la molette de précision sur l'une des 20 hauteurs de coupe comprises entre 0,5 et 10 mm et séparées par des pas de 0,5 mm.

Utilisation avec ou sans fil, 90 min d'autonomie



Chargez votre tondeuse pendant 1 h pour bénéficier de 90 min d'autonomie, ou utilisez-la pendant qu'elle se recharge branchée sur le secteur.

Indicateurs de batterie



Les indicateurs de batterie de la tondeuse vous présentent l'état de la batterie : faible, vide, pleine ou en cours de charge. Vous

pourrez ainsi recharger votre tondeuse à temps et entièrement, afin d'éviter une batterie vide en cours d'utilisation.

Facile à nettoyer



Détachez la tête de votre tondeuse à barbe Philips et rincez-la sous le robinet pour la nettoyer facilement. Séchez-la avant de la fixer à nouveau à l'appareil.

Design ergonomique



Une tondeuse rapide, confortable à tenir et à utiliser, pour plus de facilité dans les zones difficiles d'accès.

Conçu pour durer

Tous nos produits de soin masculin sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie de 2 ans, n'ont jamais besoin d'être lubrifiés et sont compatibles avec toutes les tensions utilisées dans le monde.

Caractéristiques

Créez le look dont vous rêvez

Nombre de hauteurs de coupe: 20 hauteurs de coupe intégrées

Accessoires

Pochette: Trousse de rangement

Sabot: Guide de coupe dynamique

Entretien: Brossette de nettoyage

Alimentation

Type de batterie: NiMH

Tension automatique: 100-240 V

Charge: Charge complète en 1 heure

Autonomie: 90 minutes

Design

Manche: Manche ergonomique

Entretien

2 ans de garantie

Aucune lubrification nécessaire

Système de coupe

Élément de coupe: Lames 100 % métal

Largeur des lames: 32 millimètre

Plage des hauteurs de coupe: De 0,5 à 10 mm

Précision (taille du pas): 0,5 mm

Dents non irritantes: Pour plus de confort

Facile d'utilisation

Nettoyage: Accessoires rinçables

Molette de réglage: Ajustement facile des réglages de hauteur

Afficheur: Voyant de charge faible, Témoin de charge, Indicateur batterie vide

Fonctionnement: Utilisation avec ou sans fil

