

Philips
Čistící stanice

AC52



Bez kabelová stanice pro rychlé čištění

Pasuje pouze na nové modely s hranatými holicími hlavicemi

K tomu, aby strojek fungoval jako nový, stačí pouhá minuta. Nabíjejte holicí strojek pomocí stanice Quick Clean Pod, kde se strojek vyčistí a promaže. Díky tomu bude po delší dobu fungovat jako nový.

Snadné použití náhradních dílů Philips

- Při výměně dílů výrobku používejte originální díly od společnosti Philips

PHILIPS

Specifikace

Vyměnitelné části

- Vhodné pro následující typy výrobku: S5579/50, S5579/69, S5584/50, S5584/57, S5584/62, S5586/66, S5880/50, S5884/50, S5884/69, S5885/69, S5887/50, S5887/69, S5898/50, S5898/79, S7782/50, S7782/53, S7783/55, S7783/59, S7783/63, S7783/78, S7786/50, S7786/55, S7786/59, S7788/55, S7788/59, S7882/54, S7882/55, S7885/50,

S7885/55, S7885/63, S7886/55, S7886/58, S7886/63, S7886/78, S7887/58, S7887/63, S7887/78, S8692/55, S8697/55, S9974/55, S9974/63, S9975/55, S9976/55, S9976/63, S9980/59, S9980/74, S9982/55, S9982/59, S9983/55, S9985/50, S9986/55, S9986/58, S9986/59, S9986/63, S9987/55, S9987/59

Přednosti

Snadná výměna dílů výrobku

Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.



Datum vydání 2023-09-19

Verze: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com