

PHILIPS

Ηλεκτρική ξυριστική
Series 1000, στεγνή χρήση

Shaver series 1000

Λεπίδες PowerCut

Άνοιγμα με το πάτημα ενός
κουμπιού

Χρήση με και χωρίς καλώδιο



S1333/41



Καθαρό ξύρισμα, χωρίς κόπο

Η ξυριστική μηχανή Philips Series 1000 προσφέρει εύκολο και άνετο ξύρισμα σε προσιτή τιμή, με αυτοακονιζόμενες λεπίδες PowerCut και πλήρως πλενόμενα μέρη.

Εύκολη χρήση

- Άνοιγμα με το πάτημα ενός κουμπιού για εύκολο καθαρισμό
- Έχετε τον έλεγχο της φόρτισης
- Σχεδιασμένη για βέλτιστο χειρισμό
- Αδιάβροχη, για εύκολο καθαρίσμα
- 45 λεπτά αυτονομίας ξυρίσματος μετά από φόρτιση 1 ώρας
- Λειτουργεί με ή χωρίς καλώδιο
- Κρατήστε την ξυριστική σας μηχανή καλυμμένη μεταξύ των ξυρισμάτων

Άνετο ξύρισμα

- Γλιστράει εύκολα στο δέρμα για άνετο, ομοιόμορφο ξύρισμα
- Γλιστράει εύκολα στο δέρμα σας για λείο και ομοιόμορφο φινιρίσμα
- Ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου σας

Αξιοποιήστε στο έπακρο την ξυριστική σας μηχανή

- Φροντίστε το μουστάκι και τις φαβορίτες σας
- Η 5λεπτη φόρτιση επαρκεί για ένα σύντομο ξύρισμα

Χαρακτηριστικά

Λεπίδες PowerCut



Ξυριστική μηχανή Philips για καθαρό και εύκολο φινίρισμα. Οι 27 λεπίδες PowerCut κόβουν κάθε τρίχα ακριβώς πάνω από το επίπεδο του δέρματος, προσφέροντας απαλό και ομοιόμορφο ξύρισμα, κάθε φορά.

Κεφαλές 4D Flex



Η ξυριστική μηχανή έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί την ομοιόμορφη επαφή με το δέρμα σας χωρίς να το γδέρνει. Οι κεφαλές 4D Flex λυγίζουν και περιστρέφονται σε 4 κατευθύνσεις για καθαρό ξύρισμα κάθε φορά.

Άνοιγμα με το πάτημα ενός κουμπιού



Καθαρίστε την ξυριστική μηχανή με το πάτημα ενός κουμπιού. Η ξυριστική κεφαλή ανοίγει με το πάτημα ενός κουμπιού και ξεπλένεται με νερό.

Χρήση με και χωρίς καλώδιο



Χρησιμοποιήστε την πρακτική ασύρματη ξυριστική σας μηχανή για να περιποιηθείτε τον εαυτό σας χωρίς μπερδεμένα καλώδια. Μπορείτε επίσης να τη συνδέσετε στην πρίζα για αξιόπιστο ξύρισμα με το καλώδιο όταν η μπαταρία είναι άδεια.

Ένδειξη μπαταρίας 1 επιπέδου



Χρησιμοποιήστε την έξυπνη ένδειξη, για να βλέπετε πότε η στάθμη της μπαταρίας μειώνεται, πότε είναι πλήρως αποφορτισμένη ή πλήρως φορτισμένη.

45 λεπτά αυτονομίας



Εξασφαλίστε έως και 45 λεπτά ασύρματης χρήσης έπειτα από φόρτιση 1 ώρας. Ή συνδέστε το καλώδιο της ξυριστικής μηχανής στην πρίζα για να ξυριστείτε, όταν η μπαταρία είναι άδεια.

Γρήγορη φόρτιση 5 λεπτών



Βιάζεστε; Απλώς φορτίστε την ξυριστική σας μηχανή για 5 λεπτά και εξασφαλίστε αρκετή ισχύ για 1 πλήρες ξύρισμα.

27 αυτοακονιζόμενες λεπίδες



Οι 27 αυτοακονιζόμενες λεπίδες αυτής της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής έχουν κατασκευαστεί με ακρίβεια για σταθερά καθαρό ξύρισμα.

Πυκνότριμο τρίμερ



Τελειοποιήστε και δώστε σχήμα στο μουστάκι και τις φαβορίτες σας με το πυκνότριμο τρίμερ και ολοκληρώστε το look σας με ευκολία.

Προδιαγραφές

Αξεσουάρ

Συντήρηση: Προστατευτικό κάλυμμα

Ρεύμα

Αυτόματη τάση: 100-240 V

Τύπος μπαταρίας: NiMH

Χρόνος λειτουργίας: 45 λεπτά

Φόρτιση: Πλήρης φόρτιση σε 1 ώρα, Γρήγορη φόρτιση 5 λεπτών

Σχεδίαση

Λαβή: Εργονομική λαβή και άνετος χειρισμός, Αντιολισθητική λαβή από καουτσούκ

Χρώμα: Twist Red

Σέρβις

2 χρόνια εγγύηση

Ανταλλακτική κεφαλή: Αντικατάσταση με SH30 κάθε 2 χρόνια

Απόδοση ξυρίσματος

Παρακολούθηση περιγράμματος: Ευέλικτες κεφαλές 4 κατευθύνσεων

Σύστημα ξυρίσματος: Σύστημα λεπίδων PowerCut

Ευκολία στη χρήση

Οθόνη: Ενδειξη μπαταρίας 1 επιπέδου

Καθάρισμα: Άνοιγμα με το πάτημα ενός κουμπιού, Πλήρως πλενόμενη

Λειτουργία: Με και χωρίς καλώδιο

Στεγνό: Στεγνό ξύρισμα

