

PHILIPS

Rasoir électrique à sec

Shaver series 3000

Lames CloseCut

40 min d'autonomie pour 8 h de charge

PT719/20



CloseCut

Rase de près, même dans le cou

Le Philips PowerTouch offre un rasage simple et pratique à un prix abordable. Les têtes Flex & Float associées aux lames CloseCut garantissent un rasage net.

Facile à utiliser

- Rinçage facile sous le robinet
- 40 minutes d'autonomie pour 8 heures de charge
- Utilisation avec ou sans fil

Un rasage de près confortable

- Le système Flex & Float épouse les courbes du visage et du cou
- Lames auto-affûtées durables pour un rasage sans effort

Points forts

Lames CloseCut



Obtenez un rasage sans effort. Nos lames CloseCut durables s'auto-affûtent pendant que vous vous rasez, jour après jour.

Flex & Float



S'adapte automatiquement à toutes les courbes de votre visage et de votre cou, pour un rasage agréable, tout en douceur.


40 minutes d'autonomie



La batterie lithium-ion puissante et efficace vous offre un plus grand nombre de rasages par charge. Son autonomie est de 40 minutes

minimum, soit 14 rasages environ, pour 8 heures de charge. En branchant l'appareil sur le secteur pendant 3 minutes, vous aurez suffisamment d'autonomie pour un rasage.

Système d'alimentation efficace



Utilisation avec ou sans fil

Rasoir entièrement lavable



Ouvrez simplement les têtes et rincez-les soigneusement sous l'eau.

Caractéristiques

Accessoires

Entretien: Brosse de nettoyage

Alimentation

Type de batterie: Lithium-ion

Tension automatique: 100-240 V

Autonomie: 40 min / 13 rasages

Charge: Charge complète en 8 heures, Charge rapide pour un rasage

Consommation en veille: < 0,25 W

Consommation maximale: 5.4 W

Design

Manche: Poignée ergonomique

Entretien

Tête de rechange: Remplacer tous les 2 ans avec SH30

Garantie: 2 ans de garantie

Performance de rasage

Système de rasage: Lames CloseCut

Suivi des contours: Système Flex & Float

Facile d'utilisation

Nettoyage: Entièrement lavable

Afficheur: 2 voyants LED

Fonctionnement: Utilisation filaire ou sans fil

L'affichage indique: Batterie faible, Charge, Batterie pleine, Charge rapide, Têtes de rasage à remplacer

