

# PHILIPS

## Gezicht en lichaam

### OneBlade

Trimmen, scheren en stylen

Voor haar van elke lengte

1 mesje voor gezicht, 1 voor  
lichaam

4 stoppelkammen, 1  
lichaamskam



QP2630/30



## Trim, scheer en style haar van elke lengte

### Ontworpen om haar te scheren zonder sneetjes

Philips OneBlade Face + Body kan haar van elke lengte trimmen, scheren en stylen. U krijgt een mesje voor uw gezicht en een mesje voor uw lichaam met een opzetstuk dat uw huid beschermt. Vergeet meerdere hulpmiddelen. OneBlade doet het allemaal.

#### Gebruiksvriendelijk

- Elk mesje gaat 4 maanden mee
- Nat of droog te gebruiken,
- Opladen en gebruiken

#### Comfortabel scheren

- Unieke OneBlade-technologie
- Scheer haar af
- Beschermt tegen wondjes op gevoelige plekken

#### Strakke contouren

- Strakke lijnen
- Creëer nauwkeurige randen en strakke lijnen

#### Gelijkmatig trimmen

- Makkelijk trimmen in elke richting
- Stoppelkammen voor meer keuzes
- Trimmen

# Kenmerken

## Unieke OneBlade-technologie



De Philips OneBlade is ontworpen voor het stylen van gezichtshaar en het verzorgen van het lichaam. Hij trimt, snijdt randen en scheert elke haarlengte. Het apparaat zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele scheerbeurt dankzij een glijcoating en afgeronde uiteinden. En met een knipelement dat 200x per seconde beweegt, werkt hij zelfs bij langere haren efficiënt.

## Trimmen



Trim op de gewenste stoppellenlengte. Uw Philips OneBlade wordt geleverd met 4 stoppelkammen voor een stoppelbaard, een strak resultaat of lange stoppels.

## Strakke lijnen



Met het dubbelzijdige mesje krijgt u in enkele seconden precies getrimde lijnen, zodat u elke geknipte haar kunt zien.

## Scheer haar af




Het OneBlade-scheerapparaat scheert niet zo dicht op de huid als een traditioneel mes en voelt dus comfortabel. Scheer tegen de haargroei in en scheer haar van elke lengte eenvoudig af.

## Beschermingssysteem



Klik het huidbeschermingssysteem op de OneBlade voor een extra laag bescherming op gevoelige gebieden van het lichaam.

## Opklikbare lichaamskam



Bevestig de kam voor lichaamsbehaaring van 3 mm om in elke gewenste richting te trimmen.

## 4 opzetbare stoppelkammen



Kies de gewenste stoppellenlengte met een van de 3 meegeleverde stoppelkammen van 1, 2, 3 of 5 mm.

## Dubbelzijdig mesje



OneBlade volgt de contouren van uw gezicht zodat u alle plekken eenvoudig en comfortabel kunt trimmen en scheren. Stileer uw eigen contouren en strakke lijnen door het dubbelzijdige mes in elke gewenste richting te bewegen.

## Duurzame OneBlade



Vervang uw mesje elke 4 maanden\* voor optimale prestaties. Zodra het mesje versleten is, verschijnt er een groene waarschuwingsindicator.

# Specificaties

## Trim- en scheerprestaties

**Scheersysteem:** Contourvolgende technologie, Dubbel beschermingssysteem

**Trimsysteem:** Contourvolgende technologie

## Accessoires

**Trimkam:** 4 stoppelkammen (1, 2, 3, 5 mm), Opklikbaar huidbeschermingssysteem,

Opklikbare lichaamskam

**Etui:** Zacht opbergetui

**Onderhoud:** Opbergkap

**Extra vervangmesje**

## Vermogen

**Automatisch voltage:** 100-240 V

**Gebruikstijd:** 60 minuten

**Batterijtype:** Lithium-ion

**Opladen:** Volledig opladen in 4 uur

**Maximaal energieverbruik:** 2 W

## Ontwerp

**Kleur:** Limoengroen, houtskoolgrijs

**Handvat:** Geribbelde rubberen greep

## Service

**2 jaar garantie:** Op de handgreep

**Vervangend scheerhoofd:** QP210, QP220, QP610, QP620, Om de 4 maanden vervangen\*

## Gebruiksgemak

**Display:** Batterij vol-indicator, Batterij bijna leeg-indicator, Oplaadindicator

**Opladen:** Oplaadbaar

**Nat en droog te gebruiken**

