

Philips Shaver series 5000
Glave za brijanje

Sečiva MultiPrecision

Odgovara modelima S5000 (S5xxx), ne uključujući S55xx
Odgovara AquaTouch modelima (AT8xx, AT7xx, S5xxx)
Odgovara modelu S6000 (S6xxx)

SH50/50



Obnovite svoj aparat za brijanje tako da bude kao nov

Menajte glave za brijanje na svake 2 god. da biste dobili najbolje rezultate.

Tokom dve godine, glave za brijanje podrežu 9 miliona dlačica sa vašeg lica. Zamenite glave za brijanje da biste ponovo ostvarivali 100% učinak. Kompatibilno je sa aparatima za brijanje serija 5000 i 6000, kao i AquaTouch aparatom za brijanje.

Jednostavno korišćenje

- Resetujte aparat za brijanje nakon zamene glava za brijanje
- Zamenite glave za brijanje u samo dva koraka
- Obnovite svoj aparat za brijanje tako da bude kao nov
- Glave za brijanje koje možete lako da zamenite

Kompatibilnost

- Zamenske glave za aparate za brijanje serija 5000 i 6000

Glatko, brzo brijanje

- Sečiva podižu, a zatim odsecaju duge i kratke dlačice da bi brijanje bilo brzo
- Super Lift & Cut tehnologija podiže dlačice radi prijatno glatkog podrezivanja

PHILIPS

Glave za brijanje

Sečiva MultiPrecision Odgovara modelima S5000 (S5xxx), ne uključujući S55xx, Odgovara AquaTouch modelima (AT8xx, AT7xx, S5xxx), Odgovara modelu S6000 (S6xxx)

SH50/50

Važne karakt.

Kompatibilno sa modelima S5000 i S6000




SH50 zamenске glave kompatibilne su sa aparatima za brijanje serija 5000 (S5xxx), ne uključujući S55xx, aparat za brijanje serije 6000 (S6xxx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx) i PowerTouch (PT8xx, PT7xx).

Podsetnik za zamenu



Najnoviji Philips aparati za brijanje imaju ugrađeni podsetnik za zamenu u obliku simbola jedinice za brijanje. Ovaj simbol počinje da svetli kako bi Vam ukazao na to da je potrebno da zamenite glave za brijanje.


Jednostavna zamena



1. Otvorite aparat za brijanje tako što ćete pritisnuti dugme za „oslobađanje“; 2. Uklonite sigurnosne prstenove tako što ćete ih okrenuti

suprotno od smera kazaljke na satu; 3. Izvadite stare glave za brijanje i pažljivo umetnite zamenске; proverite da li su glave savršeno poravnate; 4. Vratite sigurnosne prstenove na mesto i fiksirajte ih tako što ćete ih okrenuti u smeru kazaljke na satu; 5. Kada pravilno zatvorite glavu za brijanje, čućete "klik".

Kako da resetujete aparat za brijanje



Nakon zamene glava za brijanje, možete ponovo da podesite podsetnik za zamenu tako što ćete pritisnuti dugme za uključivanje/isključivanje i zadržati ga duže od 7 sekundi. U suprotnom, podsetnik za zamenu će se automatski isključiti nakon 9 uzastopnih brijanja.

Obnovite svoj aparat za brijanje tako da bude kao nov



Da biste vratili 100% performanse, zamenite glave za brijanje na svake 2 godine.

MultiPrecision oštrice



Postignite brzo i glatko brijanje. Naše MultiPrecision oštrice podižu i podrežu sve dlačice i preostale čekinje – sve to u nekoliko poteza.

Funkcija Super Lift & Cut



Obrijte se glatkije zahvaljujući Super Lift & Cut radnji dvostrukog sečiva. Prvo sečivo podiže svaku dlačicu, dok je drugo komforno odseca ispod nivoa kože da bi se dobili zaista glatki rezultati.

Specifikacije

Glave za brijanje

- Pogodno za sledeće modele: Aparat za brijanje serije 5000 (S5xxx), isklj. S55xx, PowerTouch (PT8xx, PT7xx), Odgovara AquaTouch modelima (AT8xx, AT7xx, S5xxx), Aparat za brijanje serije

6000 (S6xxx)

- Broj glava za brijanje u pakovanju: 3

Čišćenje

- Upotreba: Koristite sprej za čišćenje HQ110



Datum izlaska 2023-02-27

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Sva prava zadržana.

Verzija: 14.2.1

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com