

Philips Shaver series 3000
Skuvekļa galviņas

ComfortCut asmeņi

Piemērots S3000 (S3xxx)
Piemērots S1000 (S1xxx)
Piemērots Star Wars skuveklim
SW37xx

SH30/50

Padariet savu skuvekli kā jaunu

Lai nodrošinātu labākos rezultātus, ik pēc 2 gadiem mainiet skuvekļa galviņas

Divu gadu laikā jūsu skuvekļa galviņas nogriež 9 miljonus matiņu uz jūsu sejas. Nomainiet skuvekļa galviņas un atgūstiet 100% veiktspēju. Saderīgas ar 3000. sērijas un 1000. sērijas skuvekli.

Vienkārša lietošana

- Viegli maināmas skuvekļa galviņas
- Nomainiet skuvekļa galviņas ar divām vienkāršām darbībām
- Pēc skuvekļa galviņas nomaiņas atiestatiet skuvekli

Saderība

- Shaver series 3000 un 1000 maināmās galviņas

PHILIPS

Skuvekļa galviņas

ComfortCut asmeņi Piemērots S3000 (S3xxx), Piemērots S1000 (S1xxx), Piemērots Star Wars skuveklim SW37xx

Specifikācijas

Skuvekļa galviņas

- Skuvekļa galviņas iepakojumā: 3
- Atbilst produktu tipam: Shaver Series 3000 (S3xxx), Shaver Series 1000 (S1xxx)

Tīrīšana

- Lietojums: Izmantojiet tīrīšanas aerosolu HQ110

SH30/50


Izceltie produkti

Saderība



SH30 (komplektā 3) maināmās galviņas ir saderīgas ar Shaver series 3000 (S3xxx), series 1000 (S1xxx) un Star Wars skuvekli SW3700.

Nomainas atgādinājums



Jaunākajos Philips skuvekļos ir iebūvēts nomainas atgādinājums skuvekļa bloka simbola veidā. Šis simbols iedegsies un norādīs, ka pienācis laiks nomainīt skuvekļa galviņas.

Vienkārša maiņa



1. Atveriet skuvekli, nospiežot atbrīvošanas pogu.
2. Izņemiet aizmuri pagriežot slēdzeni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izņemiet vecās skuvekļa galviņas un uzmanīgi ievietojiet jaunās galviņas; pārbaudiet, vai tās ir precīzi salāgotas.
4. Ievietojiet aizmuri un fiksējiet, pagriežot slēdzeni pulksteņrādītāju kustības virzienā.
5. Pareizi aizverot skuvekļa galviņu, atskanēs klikšķis.

Padariet savu skuvekli kā jaunu



Jaunākajos Philips skuvekļos ir iebūvēts maiņas atgādinājums, kas informēs par galviņu nomaiņu. Pēc skuvekļa galviņu nomaiņas varat atiestatīt nomainas atgādinājumu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ilgāk par 7 sekundēm. Pretējā gadījumā nomainas atgādinājums tiks automātiski izslēgts pēc 9 skūšanās reizēm.



Izlaides datums
2023-07-23

Versija: 13.13.1

EAN: 87 10103 76709 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com