

# PHILIPS

Elektrisch scheerapparaat  
voor nat en droog scheren

Shaver series 5000

MultiPrecision-messysteem

45 min. draadloos gebruik/1 uur  
opladen

SmartClick-precisietrimmer



S5420/06

## Nat en droog, beschermende scheerbeurt

### Bescherm 10x beter dan een standaardmesje

Het AquaTouch-scheerapparaat beschermt uw huid terwijl u geniet van een verfrissende scheerbeurt. Ons MultiPrecision-systeem met afgeronde scheerhoofden glijdt soepel over uw huid en is ontworpen om die te beschermen.

#### Gebruiksvriendelijk

- 45 minuten snoerloos scheren
- 1 uur oplaadtijd
- Batterij-indicator met 1 niveau en reisvergrendelingsindicatoren
- 2 jaar garantie, werkt op alle voltages, vervangbare mesjes

#### Comfortabel en glad scheren

- De afgeronde scheerkop glijdt soepel over uw huid om deze te beschermen
- Comfortabel droog of verfrissend nat scheren met Aquatec
- Messen tillen de haren op en snijden vervolgens de lange en korte samen voor een snelle scheerbeurt
- Scheerhoofden draaien in 5 richtingen voor een snelle en gladde scheerbeurt
- Tilt haartjes op voor een comfortabele gladde scheerbeurt

#### Haal het maximale uit uw scheerapparaat

- Opzetbare trimmer voor het perfect trimmen van snor en bakkebaarden

# Kenmerken

## Skin Protection-systeem



Scheer glad zonder wondjes en sneetjes. Het MultiPrecision-systeem met afgeronde scheerhoofden glijdt soepel over uw huid terwijl deze wordt beschermd.

## Aquatec voor nat en droog scheren

Kies hoe u het liefst scheert. Met de Aquatec Wet & Dry-afdichting kunt u kiezen voor een snelle en comfortabele droge scheerbeurt. Of u kunt nat scheren, met gel of schuim, zelfs onder de douche.

## MultiPrecision-messysteem



Ga voor een snel en glad scheerresultaat. Ons MultiPrecision-systeem tilt alle haartjes op en scheert ze samen met resterende stoppels. En dat alles in enkele bewegingen.

## Flex-scheerhoofden, 5 draairichtingen



Flex-scheerhoofden met 5 draairichtingen zorgen voor nauw contact met de huid voor een snelle en gladde scheerbeurt, zelfs bij de hals en kaaklijn.

## SmartClick-precisietrimmer

Bevestig onze huidvriendelijke precisietrimmer om uw look te voltooien. Deze is ideaal voor het onderhouden van uw snor en het trimmen van uw bakkebaarden.

## 45 minuten snoerloos scheren



Na 1 uur opladen kunt u meer dan 45 minuten scheren, dat zijn ongeveer 15 scheerbeurten. Dit scheerapparaat is alleen draadloos te gebruiken.

## 1 uur oplaadtijd



Scheer langer na elke keer opladen, dankzij onze krachtige, energiezuinige en duurzame lithium-ionaccu. Laad snel op in 5 minuten en u hebt voldoende vermogen voor één scheerbeurt.

## LED-display



Het intuïtieve display geeft relevante informatie weer voor optimale prestaties van uw scheerapparaat: - batterij-indicator met 1 niveau - reinigingsindicator - batterij bijna leeg-indicator - indicatie voor scheerhoofden vervangen - reisvergrendelingsindicator

## Super Lift & Cut-systeem



Het Super Lift & Cut-systeem met twee mesjes zorgt voor een zeer glad resultaat. Het eerste mesje tilt elk haartje op terwijl het tweede mesje de haar onder het huidniveau comfortabel afscheert, voor een ultragladde scheerbeurt.

# Specificaties

## Accessoires

**SmartClick:** Precisietrimmer  
**Onderhoud:** Beschermkap  
**Beschermkap**  
Inclusief neushaartrimmer

## Vermogen

**Automatisch voltage:** 100-240 V  
**Opladen:** Volledig opladen in 1 uur, Snel opladen in 5 minuten  
**Gebruikstijd:** 45 min. / 15 scheerbeurten  
**Batterijtype:** Lithium-ion  
**Energieverbruik in stand-by:** 0,1 W  
**Maximaal energieverbruik:** 9 W

## Ontwerp

**Kleur:** Neptunusblauw - Houtskoolgrijs  
**Handvat:** Ergonomische grip en gebruik

## Service

**Vervangend scheerhoofd:** Elke 2 jaar vervangen met SH50  
**2 jaar garantie**

## Scheerresultaten

**SkinComfort:** SkinProtection-systeem, AquaTec Wet & Dry  
**Contourvolgend:** Flex-scheerhoofden, 5

draairichtingen

**Scheersysteem:** MultiPrecision-messysteem, Super Lift & Cut-systeem

## Gebruiksgemak

**Reiniging:** Volledig wasbaar  
**Display:** Batterij-indicator met 1 niveau, Batterij bijna leeg-indicator, Oplaadindicator, Reinigingsindicator, Indicatie voor scheerhoofden vervangen, Reisvergrendelingsindicator  
**Nat & droog:** Nat en droog te gebruiken  
**Bediening:** Loskoppelen voor gebruik

