

Philips
Brivne glave

Umaknjeno iz prodaje
Namesto tega kupite SH71

SH70/50



SH70 je nadomestil model SH71

Za najboljše rezultate brivne glave zamenjajte vsaki 2 leti

Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlak. Zamenjajte brivne glave in ponovno zagotovite 100-odstotno zmogljivost. Združljivo z brivnikom serije 7000.

Enostavna uporaba

- Ponastavite brivnik po zamenjavi brivnih glav
- Enostavna zamenjava brivnih glav
- Brivne glave zamenjajte v le dveh korakih
- Vrnite brivnik v stanje novega

Združljivost

- Nadomestne glave za brivnike serije 7000

Gladko drsenje, nežno britje

- Rezila GentleTrack omogočajo koži prijazno britje tik ob koži
- Sistem Super Lift&Cut za udobno britje tik ob koži

PHILIPS

Brivne glave
Umaknjeno iz prodaje Namesto tega kupite SH71


Značilnosti

Združljivo s serijo 7000



Nadomestne glave SH70 so združljive z brivniki serije 7000 (S7xxx) in brivniki Star Wars SW7700.

Natančna rezila GentleTrack



Na novo zasnovana rezila udobno odrežejo dlake v najbolj optimalnem položaju za rez in s tem zmanjšajo draženje kože, ki nastane pri vlečenju in puljenju.

Tehnologija Super Lift&Cut




Sistem dvojnih rezil našega električnega brivnika dvigne dlačice za udobno britje tik ob koži.

Opomnik za zamenjavo



Najnovejši brivniki Philips imajo vgrajen opomnik za zamenjavo v obliki simbola brivne enote. Ko simbol zasveti, morate zamenjati brivne glave.

Enostavna zamenjava



1. Brivnik odprite s pritiskom gumba za sprostitvev. 2. Odstranite nosilec tako, da zaklep obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca. 3. Izvlecite stare brivne glave in pazljivo

SH70/50

vstavite nove; prepričajte se, da so glave pravilno poravnane. 4. Zamenjajte nosilec in ga pritrdite tako, da obrnete zaklep v smeri urinega kazalca. 5. Ob pravilni vstavitvi se glava zaskoči na svoje mesto.

Ponastavitev brivnika



Po zamenjavi brivnih glav lahko opomnik za zamenjavo ponastavite tako, da gumb za vklop/izklop pridržite več kot 7 sekund. V nasprotnem primeru se sprožilnik samodejno izklopi po 9 zaporednih britjih.

Vrnite brivnik v stanje novega



Brivne glave zamenjajte vsaki 2 leti, da zagotovite 100-odstotno zmogljivost.

Brivne glave
Umaknjeno iz prodaje Namesto tega kupite SH71

SH70/50

Specifikacije

Brivne glave

- Št. brivnih glav v škatli: 3
- Izpopolnjene brivne glave: SH70 je nadomestil model SH71

Čiščenje

- Uporaba: Uporabite čistilni razpršilec HQ110



Datum izdaje 2023-03-11

Različica: 16.16.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com