

PHILIPS

Skjeggtrimmer

Beardtrimmer series 3000

0,5 mm presisjonsinnstillinger

Kniver i rustfritt stål

60 min. trådløs bruk / 1 t lading

Med innovativt Lift & Trim-system



BT3216/14



Allsidig trimming raskt og enkelt!

Lift & Trim-systemet kutter 30% raskere*

Philips skjeggtrimmer i serie 3000 har et innovativt Lift & Trim-system som løfter opp hvert hårstrå til en optimal kuttstilling for jevn trimming på færre drag. Style en avslappet tredagersstubb, et kort skjegg eller lengre skjegg akkurat som du vil ha det!

Lett å bruke

- Enkelt vedlikehold
- Enkel å holde
- Klar, ferdig, lagre
- Trådløs bruk i opptil 60 minutter
- Indikator som viser batterinivå
- Kan justeres til forskjellige lengdeinnstillinger

Enkel og jevn trimming

- Med innovativt Lift & Trim-system
- Få en perfekt og beskyttende trim
- Hudvennlige blader for glatt hud

Laget for å vare

- 2-års verdensomspennende garanti, trenger ikke smøring

Høydepunkter

Med innovativt Lift & Trim-system



Trim skjeggstubben med Philips innovative Lift & Trim-system. Systemet gjør at trimmekammen løfter liggende skjeggstrå til optimal kuttstilling for perfekt og jevn trimming med et enkelt drag.

Selvslipende blader



De selvslipende stålbladene på Philips 3000-skjeggtrimmeren holder seg like skarpe og effektive som på den første dagen, for å gi en perfekt, men likevel beskyttende trimming, gang på gang.

Hudvennlige kniver



Bladene er utformet for å forhindre riper og irritasjon og har avrundede tupper for jevnere hudkontakt.

Presisjonsratt – 20 innstillinger



En effektiv skjeggtrimmer som skjærer akkurat den lengden du er ute etter. Bare vri zoom-hjulet til en av de 20 lengdeinnstillingene mellom 0,5–10 mm i trinn på 0,5 mm.

60 min bruk med og uten ledning



Slipp ledningskrøll med den trådløse skjeggstubtrimmeren – 1 times lading gir opptil 60 minutter med trådløs klippetid. Eller la den være koblet til for uavbrutt klipping.

Indikator som viser batterinivå



Batteriindikatoren viser batteristatusen sånn at du hele tiden vet om den er fullladet eller ikke. Slik kan du sørge for å lade trimmeren i tide og risikerer ikke å gå tom for batteri midt i trimmingen.

Enkel rengjøring



Ta av trimmehodet og skyll det under kranen for enkel rengjøring. Tørk den godt før du setter den tilbake på trimmehåndtaket.

Ergonomisk design



En rask trimmer som er komfortabel å holde og bruke. Slik at du enklere kan håndtere steder hvor det er vanskelig å komme til.

Oppbevarings- og reiseetui



Den medfølgende reisevesken lar deg oppbevare alt på ett sted, enten du er hjemme, på treningssenteret eller på farten.

Laget for å vare

Alle pleieproduktene våre er bygget for å vare. De har en verdensomspennende 2-års garanti, og du trenger aldri å smøre dem.

Spesifikasjoner

Skap det utseendet du ønsker

Antall lengdeinnstillinger: 20 integrerte lengdeinnstillinger

Tilbehør

Veske: Oppbevaringssetui

Vedlikehold: Rengjøringsbørste

Kam: Lift & Trim-system

Drift

Automatisk spenning: 100–240 V

Lading: Fulladet på 1 time

Driftstid: 60 minutter

Batteritype: NiMH

Formgivning

Håndtak: Ergonomisk godt grep

Service

2 års garanti

Trenger ikke smøring

Klippesystem

Kutteelement: Kniver i rustfritt stål

Klipper, bredde: 32 millimeter

Utvalg av lengdeinnstillinger: 0,5 opptil 10 mm

Presisjon (størrelsen på trinnene): Ved

0,5 mm

Tenner som ikke risper: For bedre komfort

Brukervennlighet

Zoom-hjul: Juster enkelt lengdeinnstillingene

Skjerm: Indikator for lavt batterinivå,

Ladeindikator, Indikator for tomt batteri

Rengjøring: Tilbehør kan skylles i vann

Drift: Bruk med og uten ledning

