

PHILIPS

Trimer za bradu

Beardtrimmer series
1000

Sečiva od nerđajućeg čelika

60 min. bežične upotr./8 sati
punjenja

USB punjenje

4 češlja za čekinjasti izgled i
bradu



BT1216/10



Dugotrajne, postojane performanse

Sečiva od nerđajućeg čelika koja se sama oštře

Ovaj trimer je napravljen tako da se puni pomoću USB kabla, potpuno punjenje traje 8 sati, a dobija se 60 minuta rada. Sečiva od nerđajućeg čelika su samooštreača, pa dobijate brijanje bez muke, kao i prvog dana.

Jednostavno korišćenje

- Do 60 minuta bežične upotrebe nakon 8 sati punjenja
- USB punjenje za praktičnu upotrebu
- Saznajte kada dode vreme za punjenje
- Zaključavanje za vreme putovanja sprečava slučajno pokretanje trimera
- Lako se drži
- Odvojiva glava za lako čišćenje

Napravljen da traje

- Garancija radi zaštite pri kupovini

Performanse podrezivanja

- Savršeno podrezivanje uz zaštitu
- Odaberite dužinu brade od 1-3-5-7 mm ili postavku od 0,5 mm
- Sečiva prilagođena koži održavaju njenu glatkost

Važne karakt.

Samooštreća sečiva



Samooštreća čelična sečiva na trimeru za bradu Philips 3000 ostaju oštra i efektivna kao prvog dana, pa svaki put pružaju savršeno podrezivanje uz zaštitu.

60 min bežične upotrebe



Punite trimer 8 sati pomoću USB kabla za 60 minuta bežične upotrebe.

USB punjenje



Ovaj trimer za bradu se isporučuje sa USB kablom, za fleksibilno punjenje pomoću računara ili bilo kojeg USB adaptera. Adapter nije uključen (preporučeni adapter je Philips HQ80).

Odaberite bilo koji od 5 izgleda



Možete da odaberete češalj za čekinjasti izgled od 1 mm ili bilo koji od češljeva za bradu od 3, 5 ili 7 mm da biste dobili željenu dužinu brade. Možete i da uklonite češalj da biste dobili dužinu od 0,5 mm.

Indikator baterije



Zeleno svetlo na adapteru obaveštava vas kada se uređaj puni.

Sečiva prilagođena koži



Dizajnirana da spreče ogrebotine i iritaciju, sečiva imaju zaobljene vrhove za glatkiji kontakt sa kožom.

Zaključavanje za vreme putovanja



Zaključavanje za vreme putovanja na dugmetu za uključivanje/isključivanje sprečava slučajno uključivanje aparata.

Jednostavno čišćenje



Odvojite glavu i upotrebite priloženu četku da biste očistili zaostale dlačice, za lako suvo čišćenje. Nema potrebe za podmazivanjem.

Ergonomičan dizajn



Brzi trimer koji je udoban za držanje i korišćenje. Omogućava vam da lakše obrađujete teško dostupne oblasti.

Specifikacije

Dizajn

Drška: Ergonomska praktična drška

Aparat za brijanje

Element za šišanje: Sečiva od nerđajućeg čelika

Širina rezača: 32 mm

Preciznost (dužina koraka): Po 1 mm

Zupci koji ne grebu: Za dodatnu prijatnost

Dodaci

Torbica: Tašna za putovanja

Češalj: 1 češalj za čekinjasti izgled (1 mm), 3 češlja za bradu (3, 5, 7 mm)

Održavanje: Četka za čišćenje

Jednostavna upotreba

Ekran: Indikator da je baterija pri kraju, Indikator punjenja

Čišćenje: Suvo čišćenje pomoću četke

Operacija: Bežična upotreba

Zaključavanje za vreme putovanja

Napajanje

Punjenje: USB punjenje, 8 sati za kompletno punjenje

Automatski napon: 100–240 V

Tip baterije: NiMH

Vreme rada: 60 minuta

Adapter: Nije u kompletu

Servisiranje

Dvogodišnja garancija

Nema potrebe za podmazivanjem

