

PHILIPS

бритва с питанием от
аккумулятора

6000 series

Система Reflex Action

8ч. зарядки — 40 мин. автономной
работы

HQ6071/16



гладкое и комфортное бритье

Эта электробритва Philips оснащена лезвиями ComfortCut с закругленными краями, которые плавно скользят по коже и обеспечивают гладкое и комфортное бритье.

Автоматически подстраивается к каждому изгибу лица и шеи

- Независимые плавающие бритвенные головки
- Система Reflex Action

Гладкое бритье

- Лезвия ComfortCut мягко скользят по коже, обеспечивая чистое и гладкое бритье

Простая очистка под струей воды

- Возможность влажной чистки бритвы

Идеально для подравнивания висков и усов

- Откидной триммер

Особенности

Головки ComfortCut



Благодаря закругленным краям головки ComfortCut плавно скользят по коже, обеспечивая гладкое и комфортное бритье.

Независимые плавающие бритвенные головки



Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.

Откидной триммер



Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.

Система Reflex Action



Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

Возможность влажной чистки бритвы

Водонепроницаемая бритва Philips — можно промывать под струей воды.

Характеристики

Качество бритья

Гибкость головки: Независимые плавающие бритвенные головки, Система Reflex Action

Дисплей: Индикатор зарядки

Очистка: Возможность влажной чистки

Время работы: 40 minute(s)

Стайлинг:

Компактный триммер

Время работы бритвы: 13 дней

Обслуживание

Сменные головки: Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ8

