



Philips SmartClick
accessory
Ščetka za čiščenje obraza

Globinsko čiščenje obraza
Glava ščetke



SH575/50

Globinsko čiščenje obraza

Za gladko kožo zdravega videza

Ščetka SmartClick temeljito očisti obraz ter koži podari gladek občutek in zdrav videz. Da boste vedeli, da ste vedno videti dobro.

Gladka koža zdravega videza

- 32.000 aktivnih ščetin za popolno čiščenje
- Razvito za nežno obdelavo občutljive kože

Enostavna uporaba

- Globinsko čiščenje obraza v eni sami minuti
- Za higiensko uporabo zamenjajte glavo ščetke vsake 3 mesece
- Razširite možnosti

Idealno za vsakodnevno uporabo

- Uporabite jih lahko podnevi ali ponoči, da povečate svojo dnevno rutino čiščenja

PHILIPS

Ščetka za čiščenje obraza
Globinsko čiščenje obraza Glava ščetke

Specifikacije

Nastavek SmartClick

- Združljiva vrsta izdelka: SHAVER Series 9000 (S9xxx), SHAVER Series 7000 (S7xxx), Brivnik serije 5000 (S5xxx), AquaTouch (S5xxx)

Vzdrževanje

- Zamenjajte glavo ščetke: Vsake 3 mesece s SH560

Dodatna oprema

- Vzdrževanje: Zaščitni pokrov


Enostavna uporaba

- Čiščenje: Operite z milnico, Posušite ščetko z brisačo

SH575/50

Značilnosti

32.000 aktivnih ščetin



32.000 aktivnih ščetin, vsaka s premerom 50 µm, lahko doseže tudi najbolj nedostopne predele vašega obraza ter ga popolnoma očisti. Odstranjujejo umazanijo in odmrle kožne celice ter povečujejo mikropretok, pri čemer vaši koži podarijo gladek občutek in zdrav videz.

Razvito za občutljivo kožo

14 mm dolge ščetine so visoko fleksibilne in ne povzročajo trenja na občutljivi koži, zato imajo nežni učinek čiščenja. Primerne so za vsakodnevno uporabo.

Idealno za vsakodnevno uporabo

Čistilno krtačko SmartClick lahko enostavno vključite v vašo dnevno rutino: Uporabljate jo lahko zjutraj za čist, svež začetek dneva ali za gladko britje, lahko pa jo uporabljate tudi ponoči, da obrišete stran vso umazanijo dneva!

Enostavna uporaba



Z upoštevanjem teh treh preprostih korakov si lahko globinsko očistite obraz v eni sami minuti: 1. Navlažite si obraz in ščetko z vodo ter uporabite vaš najljubši način umivanja obraza; 2. Očistite si obe lici ter čelo tako, da za vsak del porabite 20 sekund, pri čemer uporabljate dolge potege; 3. Sperite obraz in ščetko z vodo.

Zamenjajte glavo vsake 3 mesece

Da bi ohranili vašo čistilno ščetko kar se da higiensko, je potrebno glavo ščetke zamenjati vsake 3 mesece s preprostim klikom na novo zamenjavo glave ščetke (SH560) na vaši čistilni ščetki SmartClick.

Razširite možnosti



Sistem nastavkov SmartClick vam omogoča, da brivnik z enostavnim klikom spremenite v izjemno napravo za čiščenje.



Datum izdaje 2023-10-14

Različica: 3.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com