



Philips
Stacja czyszcząca

Płyn do stacji czyszczącej
sprzedawany jest osobno

AC52

Stacja czyszcząca Quick Clean Pod bez kabli

Pasuje tylko do nowych modeli z kątowymi głowicami golącymi

Wystarczy jedna minuta, aby golarka była jak nowa. Włącz golarkę w stacji czyszczącej Quick Clean, aby wyczyścić i nasmarować golarkę, utrzymując ją w jak najlepszym stanie przez długi czas.

Łatwość użycia części zamiennych Philips

- Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

PHILIPS

Dane techniczne

Części zamienne

- Pasuje do produktów: S5579/50, S5579/69, S5584/50, S5584/57, S5584/62, S5586/66, S5880/50, S5884/50, S5884/69, S5885/69, S5887/50, S5887/69, S5898/50, S5898/79, S7782/50, S7782/53, S7783/55, S7783/59, S7783/63, S7783/78, S7786/50, S7786/55, S7786/59, S7788/55, S7788/59,

S7882/54, S7882/55, S7885/50, S7885/55, S7885/63, S7886/55, S7886/58, S7886/63, S7886/78, S7887/58, S7887/63, S7887/78, S8692/55, S8697/55, S9974/55, S9974/63, S9975/55, S9976/55, S9976/63, S9980/59, S9980/74, S9982/55, S9982/59, S9983/55, S9985/50, S9986/55, S9986/58, S9986/59, S9986/63, S9987/55, S9987/59

Zalety

Łatwa wymiana części produktu

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.

