

PHILIPS

8-i-1 skjegg- og
hårtrimmer

Multigroom series
5000

Fem tilbehør og tre kammer

trådløs, vanntett

kniver med høy ytelse

50 min trådløs bruk / 1 t lading

QG3371/16



Alt-i-ett skjegg- og hårtrimmer

8-i-1 vanntett trimmer for maksimal allsidighet

Legg siste hånd på frisyren med dette trimmesettet med den vanntette MultiGroom Pro med turbo. Du får fullstendig kontroll over frisyren av både ansikt og hår med trimmeren og settet med sju tilbehør, med blant annet justerbare kammer med opptil 18 lengdeinnstillinger.

Lett å bruke

- Hudvennlige kniver med høy ytelse for skånsom trimming
- Trimmeren kan skylles under springen
- 50 minutter med trådløs bruk etter én time med lading.
- Høyere klippehastighet for å klippe selv tykt hår
- Trimmer og tilbehør som er enkle å oppbevare og ha med på reise

Allsidig

- Du kan trimme håret i ansiktet og på halsen og kinnskjegget for å få stilen du ønsker deg
- 18 justerbare lengder (1–18 mm) for et jevnt skjegg eller tredagersskjegg
- Definer rene linjer rundt skjegget eller flippskjegget
- Barber de små områdene på kinnene og haken med presisjon
- Trim øyenbrynene og kinnskjegget til en jevn lengde
- Fjern nese- og ørehår på en skånsom måte
- Få en rekke frisyreer med klipperen på 41 mm
- 18 justerbare lengder (3–20 mm) for en jevn hårklipp

Høydepunkter

Stor trimmer i metall

Bruk den store trimmeren i metall uten en kam for å få rene linjer rundt kantene på skjegget og stilen du ønsker deg.

Skjegg- og tredagerskam

Ved å låse innstillingen som passer best til stilen du ønsker, kan du trimme skjegget så langt du vil. Med skjegg- og tredagerskammen får du 18 lengdeinnstillinger fra 1 til 18 mm, med nøyaktig 1 mm mellom hver innstilling.

Detaljtrimmer

Skap tynne linjer, konturer og detaljer for å definere eller endre stilen din.

Detaljskjærehode

Fjerne uønsket hår med presisjon på små områder på kinnene og haken for en ren stil.

Detaljkam

Trim øyenbrynene og kinnskjegget med kammen for en ryddig stil.

Ekstra bred hårklipper

Klipp håret raskt med hårklipperen på 41 mm med høy ytelse.


Kam

Du kan trimme med forskjellige lengder for å få frisyren du ønsker deg. Hårkammen har 18 lengdeinnstillinger fra 3 til 20 mm, med nøyaktig 1 mm mellom hver innstilling.

Nesetrimmer

Fjern nese- og ørehår på en enkel og komfortabel måte.

Hudvennlige kniver



Få en skånsom trimming med høy ytelse. Knivene av forkrommet stål er selvslipende, noe som gir langvarig ytelse. De avrundede tuppene på kammen sikrer at huden beskyttes for en skånsom trimming.

50 min driftstid, 1 timers lading



Det avanserte ladesystemet gir deg følgende to alternativer: Hvis du lader barbermaskinen i én time, får du 50 minutters barberingstid. Hurtiglading på fem minutter gir nok strøm til én barbering.

Turbokraft



Klipp selv tykt hår jevnt. Med turbokraften kan du klippe selv den lengste og tykkeste delen av håret ved å øke klippehastigheten.

Alt kan vaskes

Du skyller bare knivene og kammene etter hver bruk for langvarig ytelse.

Oppbevaringsetui



Oppbevar alt-i-ett trimmeren og all tilbehøret i et praktisk etui når du er på farten.

Spesifikasjoner

Skap det utseendet du ønsker

Friseringsverktøy: Stor trimmer i metall, Detaljtrimmer, Barbermaskin med presisjonskontroll, Roterende nesetrimmer, Bred hårklipper, Skjegg- og tredagerskam med 18 innstillinger, Detalj- og øyenbrynkam, Hårklipperkam med 18 innstillinger

Antall lengdeinnstillinger: 18 integrerte lengdeinnstillinger

Antall tilbehør/kammer: Fem tilbehør og tre kammer

Kroppsspleie / hårklipp / for ansiktet: Bart, Langt skjegg, Kort skjegg, Tredagersskjegg, Skarpe linjer, Detaljert styling, Bukkeskjegg

Hårklipp / for ansiktet: Bart, Langt skjegg, Kort skjegg, Tredagersskjegg, Detaljert styling, Bukkeskjegg

Tilbehør

Veske: Oppbevaringsetui

Olje i pakken

Drift

Lading: Fulladet på 1 time, Fem minutters hurtiglading

Automatisk spenning: 100–240 V

Driftstid: 50 minutter

Batteritype: Ni-MH

Formgivning

Farge: Svart panel med detaljer i børstet krom

Håndtak: Godt grep

Service

To års garanti

Brukervennlighet

Skjerm: Indikator for fullt batteri, Ladeindikator, Indikator for lavt batterinivå

Våt og tørr: Alt kan vaskes

Trimming

Turbokraft-knapp: For bedre ytelse

Kniv med høy ytelse: For en skånsom trimming

