

PHILIPS

scheren, stylen en
trimmen

Click & Style

3-in-1 hulpmiddel

40 min. draadloos gebruik/1 uur
opladen

ComfortCut-messysteem

S738/17



Eén apparaat voor elke look

Met dit 3-in-1-apparaat hebt u in een handomdraai een glad gezicht of perfecte stoppels en een verzorgd lichaam. Het is voorzien van drie afzonderlijke hulpstukken voor scheren, trimmen en stylen. Kies welk hulpstuk u wilt gebruiken, klik het op het handvat en u bent klaar voor de start.

Gebruiksvriendelijk

- SmartClick-systeem voor gemakkelijk opzetten en afnemen van hulpstukken
- Kies tussen de 3 opklikbare hulpstukken voor de gewenste look
- Het handvat en het bodygroom-hulpstuk zijn waterbestendig
- 40 minuten draadloos gebruik na 1 uur opladen
- Geeft aan wanneer de accu bijna leeg is, wordt opgeladen of vol is
- Berg het product en alle bijbehorende accessoires veilig op

Een glad gezicht

- Gebruik scheerschuim voor extra huidbescherming
- Gladder en veiliger scheren

Een verzorgd lichaam

- Lichaamshaar eenvoudig veilig trimmen en scheren

Een perfecte stoppelbaard

- Eenvoudig en nauwkeurig uw baard trimmen en stylen
- Probeer verschillende trimlengten om te zien welke u het beste bevalt

Kenmerken

SmartClick-systeem



Het SmartClick-hulpstukstelsysteem maakt het gemakkelijk om uw Click&Style in een scheerapparaat, baardtrimmer of bodygroom te veranderen. Klik het hulpstuk dat u nodig hebt op het handvat en kies uw eigen stijl.

Opklikbare hulpstukken



Klik het gewenste hulpstuk op het handvat om het apparaat als scheerapparaat, baardtrimmer of bodygroom te gebruiken. Haal het hulpstuk er na gebruik weer af. Wilt u een glad gezicht, dan gebruikt u het apparaat als scheerapparaat. Voor perfecte stoppels, maakt u er een trimmer van. Wilt u een glad lichaam? Dan is het tijd voor de bodygroom. Eén apparaat voor elke gewenste look.

Glad scheerresultaat



Nat scheren met scheerschuim voor extra huidbescherming of droog scheren voor ultiem gemak.

Een glad gezicht



Het dubbele roterende scheerhulpstuk is ontworpen voor een gladde scheerbeurt zonder wondjes of sneetjes. De scheerhoofden bewegen in 3 richtingen om eenvoudig de contouren van uw gezicht te volgen.

Een perfecte stoppelbaard



Perfekte stoppels tot een keurig getrimde baard of snor; alles kan. Gebruik uw creativiteit en reinig het apparaat vervolgens eenvoudig onder de kraan.

5 verschillende lengtestanden



Kies uit 5 lengtestanden: 1 mm voor de perfecte stoppelbaard van 3 dagen tot 5 mm voor een korte baard.

Een verzorgd lichaam



Afgeronde kammen en gepatenteerde parelvormige uiteinden voorkomen huidirritatie voor een soepele groomingssessie voor het hele lichaam.

Waterbestendig



Een comfortabele trim- of scheerbeurt voor al uw lichaamsbehandling, zelfs onder de douche.

Kenmerken

Snel opladen in 1 uur



Tot 40 minuten draadloos gebruik na slechts 1 uur opladen.

Acculampje



Het acculampje gaat branden wanneer de batterij bijna leeg is, wordt opgeladen of vol is.

Opbergetui

Berg het product en alle bijbehorende accessoires veilig op

Specificaties

Accessoires

Etui: Reisetui

SmartClick: Baardstyler, Body groomer

Onderhoud: Beschermkap

Gebruik: 3 BodyGroom-kammen

Vermogen

Gebruikstijd: Tot 40 minuten

Batterijtype: NiMh

Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snel opladen voor 1 keer scheren

Automatisch voltage: 100-240 V

Ontwerp

Handvat: Antisliphandvat, Gemakkelijk vast te houden

Service

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar vervangen met SH30

2 jaar garantie

Styling-trimmer: Elke 2 jaar vervangen met YS511

Scheerresultaten

Scheersysteem: ComfortCut-messysteem

Gebruiksgemak

Display: Acculampje

Reiniging: Volledig wasbaar

Bediening: Snoerloos gebruik

