

PHILIPS

錐形捲髮棒

ProCare

錐形捲髮棒（直徑 13-25 毫米）

柔軟觸感天鵝絨塗層

150 - 200 度

捲髮就緒指示燈



HP8619/00



隨心所欲地為您健康的鬢髮及波浪打造髮型

您想打造自然的鬢曲和波浪，而不用擔心秀髮受損或在捲髮時燙傷自己嗎？Philips ProCare 捲髮器讓您安心無憂地設計髮型。

精確控制

- 為您的髮質而設的數碼溫度設定。
- LCD 顯示屏備有使用就緒指示燈

亮麗鬢髮造型，加倍呵護


- 圓錐形圓筒 13-25 毫米
- 獨特的指示燈會於可以開始捲髮時通知您。

安全造型

- 柔軟觸感塗層可避免雙手和頭髮瞬間灼傷。

產品特點

柔軟觸感塗層



柔軟觸感圓筒塗層可確保安全造型，避免瞬間灼傷。對 55 位女性進行測試，96% 女性一致認同「柔軟觸感塗層可確保造型安全，並可避免瞬間灼傷。」

捲髮就緒指示燈



捲髮計時指示燈會於可以開始捲髮時以「嗶、嗶」聲訊號來通知您。這項功能可助您更易打造迷人鬈髮和波浪，以及避免頭髮受熱過度。只需視乎髮質選擇其中一種捲髮時間，然後將頭髮捲在圓筒上後按下按鈕即可。

數碼溫度設定



一體式 LCD 顯示屏備有髮質指示燈，讓您根據髮質選擇適合的捲髮時間，避免頭髮受熱過度。

圓錐形圓筒



圓錐形圓筒 13-25 毫米，保證可打造自然的鬈髮和波浪髮型。

使用指示燈



捲髮器已加熱和可以使用時，溫度標誌將停止閃爍。

規格

功能特點

自動斷電安全裝置: 60 分鐘後
髮捲的直徑: 13 毫米 - 25 mm
「捲髮就緒」指示燈: 是
電線長度: 1.8 米
掛勾: 是
加熱時間: 45 秒
電壓: 通用
按鍵鎖: 是
旋轉式電線: 是
加熱器類型: PTC
塗層物料: 柔軟觸感
支架: 集成式
可數碼調整: 捲髮時間

