

PHILIPS

剃鬚刀頭組件

Shaver series 7000

已停產

改為購買 SH71

SH70/71



SH70 已替換為 SH71

每 2 年更換刀頭以得到最佳效果

在兩年內，您的電鬚刨為您剃掉多達 9 百萬條鬚鬚。更換剃鬚刀頭讓您的電鬚刨回復最佳效能。可與 7000 系列電鬚刨及 Sensotouch 3D 兼容使用。

升級版

- 輕鬆保持電鬚刨的最佳狀態
- 更換刷頭提示

方便使用


- 更換剃鬚刀頭後重設您的電鬚刨
- 只需兩步，輕鬆更換剃鬚刀頭

貼面順滑

- 專為緊貼敏感皮膚剃鬚而設的電鬚刨
- 防敏微珠保護環配備微珠順滑粒子，剃鬚時更順滑流暢


產品特點

如何重設您的電鬚刨



完成更換剃鬚刀頭後，您可長按開/關按鈕 7 秒以重設更換提示。相反，更換提示會在 9 次剃鬚過程完成後自動關閉。

更換刷頭提示



最新的 Philips 電鬚刨內置更換提示（剃鬚刀頭組件符號），會在需要更換剃鬚刀頭時亮燈通知您。

升級解決方案




升級解決方案讓您以前所未有的輕鬆方式來維持您的 Philips 電鬚刨。全新設計讓您只需兩步，即可安裝新的剃鬚刀頭、徹底清洗電鬚刨，帶來最佳的日常剃鬚程序。

溫和精確切割刀片



這款專為敏感皮膚而設的電鬚刨配備溫和精確切割刀片，減少拖拉、拉扯或重覆來回剃鬚，即使是 3 日鬚亦應付自如。

更換簡單



1. 拉出剃鬚刀頭。2. 更換新的剃鬚刀頭。3. 長按開/關按鈕 5 秒以上以重設電鬚刨。

防敏微珠保護環



體驗 Philips 先進的微珠順滑技術，剃鬚時更順滑流暢。靈感源自空氣動力學的滑動原理，電鬚刨外環表面充滿超細微、猶如玻璃球狀的粒子，令電鬚刨在肌膚上滑過時加倍舒適。

規格

剃鬚刀頭

適用產品類型: 7000 系列電鬚刨 (S79xx), Sensotouch 3D (RQ10xx)(RQ12xx)

升級剃鬚刀頭: SH70 已替換為 SH71

重要事項: SH71 不兼容 SensoTouch (RQ12xx) 或 Arcitec 電鬚刨 (RQ10xx)。

配件

已隨附於包裝內: 完整的剃鬚刀頭組件

