

PHILIPS

Skjeggtrimmer

Beardtrimmer series 3000

0,5 mm presisjonsinnstillinger

Kniver i rustfritt stål

60 min. trådløs bruk / 1 t lading

Med innovativt Lift & Trim-
system



BT3212/14

Allsidig trimming raskt og enkelt!

Lift & Trim-systemet kutter 30% raskere*

Philips skjeggtrimmer i serie 3000 har et innovativt Lift & Trim-system som løfter opp hvert hårstrå, til og med liggende, til en optimal kuttstilling for jevn trimming på færre drag. Style en avslappet tredagersstubb, et kort skjegg eller litt lengre skjegg akkurat som du vil ha det!

Lett å bruke

- Enkelt vedlikehold
- Enkel å holde
- Klar, ferdig, lagre
- Trådløs bruk i opptil 60 minutter
- Indikator som viser batterinivå
- Kan justeres til forskjellige lengdeinnstillinger

Enkel og jevn trimming

- Lift & Trim-system for en jevn klipp
- Få en perfekt og beskyttende trim
- Hudvennlige blader for glatt hud

Laget for å vare

- Garanti for kjøpsbeskyttelse

Høydepunkter

Lift & Trim-system



Trim skjeggstubbene med det nye Lift & Trim-systemet: Kammen løfter og fører håret opp til knivene for å gi en jevn klipp.

Selvslipende blader



De selvslipende stålbladene på Philips 3000-skjeggtrimmeren holder seg like skarpe og effektive som på den første dagen, for å gi en perfekt, men likevel beskyttende trimming, gang på gang.

Hudvennlige kniver



Bladene er utformet for å forhindre riper og irritasjon og har avrundede tupper for jevnere hudkontakt.

Presisjonsratt – 20 innstillinger



En effektiv skjeggtrimmer som skjærer akkurat den lengden du er ute etter. Bare vri zoom-hjulet til en av de 20 lengdeinnstillingene mellom 0,5–10 mm i trinn på 0,5 mm.

60 min bruk med og uten ledning




Slipp ledningskrøll med den trådløse skjeggstubtrimmeren – 1 times lading gir opptil 60 minutter med trådløs klippetid. Eller la den være koblet til for uavbrutt klipping.

Indikator som viser batterinivå




Batteriindikatoren viser batteristatusen sånn at du hele tiden vet om den er fullladet eller ikke. Slik kan du sørge for å lade trimmeren i tide og du risikerer ikke å gå tom for batteri midt i trimmingen.

Enkel rengjøring



Ta av trimmehodet og skyll det under kranen for enkel rengjøring. Tørk den godt før du setter den tilbake på trimmehåndtaket.

Ergonomisk design



En rask trimmer som er komfortabel å holde og bruke. Slik at du enklere kan håndtere steder hvor det er vanskelig å komme til.

Laget for å vare

Alle pleieproduktene våre er laget for å vare. De har 2 års garanti, du trenger aldri å smøre dem, og de er kompatible med alle spenninger over hele verden.

Spesifikasjoner

Skap det utseendet du ønsker

Antall lengdeinnstillinger: 20 integrerte lengdeinnstillinger

Tilbehør

Vedlikehold: Rengjøringsbørste

Veske: Oppbevaringsetui

Kam: Lift & Trim-system

Drift

Lading: Fulladet på 1 time

Automatisk spenning: 100–240 V

Driftstid: 60 minutter

Batteritype: NiMH

Formgivning

Håndtak: Ergonomisk godt grep

Service

To års garanti

Trenger ikke smøring

Klippesystem

Klipper, bredde: 32 millimeter

Kutteelement: Kniver i rustfritt stål

Utvalg av lengdeinnstillinger: 0,5 opptil 10 mm

Presisjon (størrelsen på trinnene): Ved 0,5 mm

Tenner som ikke risper: For bedre komfort

Brukervennlighet

Zoom-hjul: Juster enkelt lengdeinnstillingene

Skjerm: Indikator for lavt batterinivå,

Ladeindikator, Indikator for tomt batteri

Rengjøring: Tilbehør kan skylles i vann

Drift: Bruk med og uten ledning

