

PHILIPS

Baardtrimmer

Beardtrimmer series 3000

Nauwkeurigheidinstellingen van 0,5 mm

Volledig metalen mesjes

60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen

Lift & Trim-systeem



BT3226/14



Moeiteloos een driedaagse baard

Lift & Trim-systeem trimt 30% sneller*

Dankzij het innovatieve Lift & Trim-systeem pakt deze trimmer meer platliggende haren en bereikt daardoor efficiënte, gelijkmatige trimresultaten. Zo creëert u eenvoudig de gewenste look, van een driedaagse stoppelbaard tot een korte of een lange baard.

Gebruiksvriendelijk

- Eenvoudig onderhoud
- Makkelijk vast te houden
- Bewaren en meenemen
- Past zich aan verschillende lengte-instellingen aan
- Maximaal 60 minuten lang snoerloos gebruik
- Lampjes geven aan wanneer de batterij leeg, bijna leeg of vol is of wordt opgeladen

Eenvoudig en gelijkmatig trimmen

- Trimt gelijkmatig en verwijdert platliggende haren
- Mesjes zijn dubbelzijdig geslepen voor sneller trimmen
- Huidvriendelijke mesjes voor een gladde huid

Duurzaam gebouwd

- Beschermd dankzij garantie

Kenmerken

Lift & Trim-systeem



Perfect voor uw stoppelbaard dankzij het nieuwe Lift & Trim-systeem van onze Philips-baardtrimmer: de kam tilt de haren op naar de mesjes voor een gelijkmatig resultaat.

Volledig metalen mesjes



Deze trimmer heeft twee keer geslepen, volledig metalen mesjes die in elke beweging meer haren scheren voor sneller trimmen.

Huidvriendelijke mesjes



De mesjes hebben afgeronde uiteinden voor een zacht contact met de huid om krassen en irritatie te voorkomen.

Precisieknop - 20 standen



Een effectieve baardtrimmer die afknipt op de exacte lengte die u nodig hebt. Draai het instelwiel naar een van de 20 lengtestanden tussen 0,5 en 10 mm in stappen van 0,5 mm.

60 min. gebruik met of zonder snoer



Zorg dat u niet in de knoop raakt met uw baardtrimmer. Een oplaadbeurt van 1 uur biedt tot 60 minuten snoerloos gebruik. Of houd de stekker in het stopcontact voor ononderbroken trimmen.

Batterij-indicatoren



De batterij-indicatoren in deze trimmer laten u weten wat de batterijstatus is: leeg, bijna leeg, vol of aan het opladen. Zo kunt u uw trimmer op tijd volledig opladen en komt u niet met een lege batterij te staan als u bezig bent met trimmen.

Gemakkelijk schoon te maken



Maak het hoofd van uw Philips-baardtrimmer los en spoel het eenvoudig onder de kraan af. Droog het voor u het terugplaatst op het apparaat.

Ergonomisch design



Een snelle trimmer met een comfortabele grip en gebruik, zodat u de moeilijk te bereiken gebieden eenvoudig kunt behandelen.

Duurzaam gebouwd

Al onze verzorgingsproducten zijn van duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met 2 jaar garantie, hebben nooit olie nodig en zijn compatibel met alle voltages die wereldwijd worden gebruikt.

Specificaties

Creëer uw gewenste look

Aantal lengte-instellingen: 20 geïntegreerde lengte-instellingen

Accessoires

Trimkam: Lift & Trim-systeem

Etui: Opbergetui

Onderhoud: Reinigingsborsteltje

Vermogen

Automatisch voltage: 100 – 240 V

Gebruikstijd: 60 minuten

Batterijtype: NiMh

Opladen: Volledig opladen in 1 uur

Ontwerp

Handvat: Ergonomische Greep

Service

2 jaar garantie

Geen olie nodig

Scheersysteem

Knipelement: Volledig metalen mesjes

Mesbreedte: 32 mm

Diverse lengtestanden: Van 0,5 tot 10 mm

Precisie (grootte van stappen): Per 0,5 mm

Tanden die geen krassen achterlaten: Voor meer comfort

Gebruiksgemak

Reiniging: Afspoelbare opzetstukken

Instelwiel: Eenvoudig in te stellen lengtestanden

Display: Batterij bijna leeg-indicator, Batterij leeg-indicator, Oplaadindicator

Bediening: Met of zonder snoer te gebruiken

